


Model AH2818i



ACADIA

HEARTH



WARNING:

FIRE OR EXPLOSION HAZARD

Failure to follow safety warnings exactly could result in serious injury, death, or property damage.

- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- **WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS**
 - Do not try to light any appliance.
 - Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
 - Leave the building immediately.
 - Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
 - If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
- Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or the gas supplier.

Please read this manual BEFORE installing and operating this fireplace.

INSTALLER: Leave this manual with the appliance.

CONSUMER: Retain this manual for future reference.



CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING:

This product can expose you to chemicals including carbon monoxide, which is known to the State of California to cause cancer, birth defects and/or other reproductive harm. For more information, go to www.P65warnings.ca.gov



Report # F18-427

109 East 17th Street, Suite 5478 • Cheyenne, WY 82001 •
Phone: (833) 222-3241 • Web: www.acadiahearth.com

853307-5102H

CERTIFICATIONS

Laboratory:

PFS-TECO Laboratories, Clackamas, Oregon


Standards:

- ANSI Z21.88-2017 /CSA 2.33-2017, Vented Gas Fireplace Heaters
- CSA 2.17-2017, Gas-Fired Appliances for Use at High Altitudes
- CSA P.4.1-2015, Testing Method for Measuring Annual Fireplace Efficiency

This installation must conform with local codes, or in the absence of local codes, with the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54, or the Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1.



DANGER



**HOT GLASS WILL
CAUSE BURNS.**

**DO NOT TOUCH GLASS
UNTIL COOLED.**

**NEVER ALLOW CHILDREN
TO TOUCH GLASS.**

A barrier designed to reduce the risk of burns from the hot viewing glass is provided with this appliance and shall be installed for the protection of children and other at-risk individuals.

852502B

**NATIONAL
FIREPLACE
INSTITUTE®**



CERTIFIED

www.nficertified.org

We recommend that our gas hearth products be installed and serviced by professionals who are certified in the U.S. by the National Fireplace Institute® (NFI) as NFI Gas Specialists.

This appliance may be installed in an after-market, permanently located, manufactured home (USA only) or mobile home, where not prohibited by local codes. This appliance is only for use with the type of gas indicated on the rating plate. This appliance is not convertible for use with other gases, unless a certified kit is used.

- After-market: Completion of sale, not for purpose of resale, from the manufacturer.

TABLE OF CONTENTS





APPLIANCE DIMENSIONS	5	Gas Line Installation	19
PART ASSEMBLY OVERVIEW	6	FACING AND FINISHING.....	19
SAFETY LABEL.....	7	Clearances to Combustibles	19
REQUIREMENTS FOR THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS	8	LOG, LINER, SAFETY BARRIERS, & SURROUND INSTALLATION.....	20
<i>Installation of Carbon Monoxide Detectors</i>	8	GAS FIREPLACE INSERT SETUP	20
<i>Approved Carbon Monoxide Detectors</i>	8	Glass Frame Assembly	20
<i>Signage</i>	8	Remove Glass Assembly	20
<i>Inspection</i>	8	Install Glass Assembly	21
<i>Exemptions</i>	8	CONTROL BOARD	22
<i>Manufacturer Requirements</i>	8	ELECTRICAL INFORMATION.....	22
<i>Gas Equipment Venting System NOT Provided</i>	8	Electrical Grounding Instructions	22
BEFORE YOU START	9	Wiring Requirements	22
PRODUCT FEATURES	10	REPLACEMENT PARTS AND SERVICE	24
<i>Product Specifications</i>	10	Over Firing Of Burner	24
<i>Controls</i>	10	Maintaining Correct Pilot-Flame	24
<i>High Elevations</i>	11	How To Access Components	24
PART OVERVIEW	11	Valve Assembly	25
EXISTING FIREPLACE REQUIREMENTS.....	12	INSTALLATION CHECKLIST.....	26
<i>Appliance Placement Considerations</i>	12	LIGHTING CHECKLIST	26
<i>Existing Fireplace Specifications</i>	12	OPERATION INFORMATION	26
<i>Existing Fireplace Opening Minimum Requirements</i>	12	Using Your Remote Control	26
<i>Chimney Specifications</i>	12	Synchronizing The Remote Control	26
<i>Existing chimney height</i>	13	Remote Control Functions	27
<i>Determine Length of Existing Chimney</i>	13	Automatic Safety Restart	28
TERMINATION LOCATION.....	13	Turn On Function	28
<i>Vent Termination Clearances</i>	13	Turn Off Function	28
<i>Minimum Termination Clearances</i>	14	Understanding Your Remote-Control Icons	28
INSTALLATION PREPARATION.....	15	Icon Details	28
<i>Inspect and Clean Existing Chimney</i>	15	IPI And CPI Modes	29
<i>Flue Damper</i>	15	Setting To IPI Or CPI Mode	29
<i>Gas Line</i>	15	FIRST-TIME LIGHTING INSTRUCTIONS	30
<i>Electrical Wiring</i>	15	Safety Information	30
<i>Fireplace Conversion</i>	15	Operating Instructions	30
INSTALLATION	16	Turning Off	30
<i>Co-Linear Vent System</i>	16	FREQUENTLY ASKED QUESTIONS.....	31
<i>Remove Air Duct</i>	16	Where Can I Find The Model And Serial Numbers?	31
<i>Run Vent System</i>	17	What Happens When First Lit?	31
<i>Connect Vent Pipe to Air Duct</i>	17	Additional Curing Information	32
<i>Place and Secure Appliance</i>	18	Can I Operate During Power Outages?	32
GAS LINE CONNECTION	19	What Is The Required Annual Maintenance?	32
<i>Gas Conversion (sold separately)</i>	19	How Do I Clean The Glass?	32

TABLE OF CONTENTS

<i>Is My Flame Appearance Correct?</i>	32	<i>Inlet Pressure Test</i>	35
<i>What Should I Do If Sooting Occurs?</i>	33	<i>Manifold Pressure Test</i>	35
<i>How Do I Change From °C To °F On My Remote?</i>	33	<i>Burner Flame Adjustments</i>	35
<i>How Do I Set The Child-Lock Mode?</i>	34	<i>Gas Flame Adjustment</i>	35
<i>Changing The Batteries In My Remote Control?</i>	34	TROUBLESHOOTING	37
<i>Why Did My Thermostat Disappear From My Remote?</i>	34	<i>Burner And Pilot System</i>	39
<i>Why Won't It Turn On?</i>	34	<i>Fan</i>	39
ADJUSTMENT	34	<i>Vent System</i>	39
<i>Pressure Testing</i>	34	<i>Glass Assembly</i>	40

APPLIANCE DIMENSIONS

Physical Dimensions			
		inches	mm
A	Back Width	20 - 7/8	530
B	Depth	14 - 11/16	373
C	Height	24 - 1/16	613
D	Width	32 - 7/16	824
E	Firebox Opening Width	28 - 5/8	727
F	Firebox Opening Height	17 - 11/16	449
G	Back To Gas Line Hole	8 - 5/8	218
H	Bottom To Gas Line Access	1 - 5/8	42
J	Front to Vent Center	9 - 1/2	242
K	Bottom To Electrical Access	1 - 11/16	43
L	Back To Electrical Access	8 - 1/2	216
M	Back Height	19 - 1/2	496
N	Back to Vent Center	5 - 1/16	129




OVERVIEW

PART ASSEMBLY OVERVIEW

! WARNING

Failure to position the parts in accordance with these diagrams or failure to use only parts specifically approved with this appliance may result in property damage or personal injury.



Part Description	
A	Latch glass assembly
B	Ember bed
C	Control valve with burner assembly
D	Control module
E	Refractory panels
F	Fireplace insert
G	Co-linear exhaust/air duct
H	Log set (not shown)

SAFETY LABEL

Note

This image is only an example. The label on the actual unit will vary slightly.

FOR YOUR SAFETY READ BEFORE OPERATING

WARNING: If you do not follow these instructions exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury, or loss of life.

A. This appliance is equipped with an ignition device that automatically lights the pilot. Do not try to light the pilot by hand.

B. BEFORE OPERATING, smell around the appliance area for gas. Be sure to smell next to the floor because some gas is heavier than air and will settle on the floor.

WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS

- Do not try to light any appliance.
- Do not touch any electric switch; do not use any phone in your building.
- Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone.

Follow the gas supplier's instructions.


- If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.

C. Use only your hand to turn the gas control manual valve. Never use tools. If the valve will not turn by hand, do not try to repair it; call a qualified service technician. Force or attempted repair may result in a fire or explosion.

D. Do not use this appliance if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and to replace any part of the control system and any gas control that has been under water.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. STOP! Read the safety information above on this label.
2. Press the wireless remote OFF button.
3. Turn off all electric power to the appliance.
4. This appliance is equipped with an ignition device which automatically lights the pilot. Do not try to light the pilot by hand.
5. Locate the manual valve installed by your qualified service technician.
6. Turn the manual valve clockwise to the OFF position.
7. Wait five (5) minutes to clear out any gas. Then, smell for gas, including near the floor. If you smell gas, STOP! Follow "B" in the safety information above. If you do not smell gas, go to the next step.
8. Turn the manual valve counterclockwise to the ON position.
9. Turn on all electric power to the appliance.
10. Press the wireless remote ON button.
11. If the appliance will not operate, follow the instructions, "The Turn Off Gas To Appliance" and call your service technician or gas supplier.



TO TURN OFF GAS TO APPLIANCE

1. Press the wireless remote OFF button.
2. Turn off all electric power to the appliance if service is to be performed.
3. Locate the manual valve installed by your qualified service technician.
4. Turn the manual valve clockwise to OFF position.

! DANGER



**HOT GLASS WILL CAUSE BURNS.
DO NOT TOUCH GLASS UNTIL COOLED.
NEVER ALLOW CHILDREN TO TOUCH GLASS.**

A barrier designed to reduce the risk of burns from the hot viewing glass is provided with this appliance and shall be installed for the protection of children and other at-risk individuals.

853070

Note

When this fireplace is initially lit, condensation will appear on the glass. This is normal in all gas fireplaces and will disappear after several minutes. A paint smell will occur during the first few hours of burning. It is recommended to leave the fan off during this period to help speed the paint curing process. This fireplace may produce noises of varying degree as it heats and cools due to metal expansion and contraction. This is normal, and does not affect the performance or longevity of the fireplace.

REQUIREMENTS FOR THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS

The following requirements reference various Massachusetts and national codes not contained in this manual. For all sidewall horizontally vented gas fueled equipment installed in every dwelling, building or structure used in whole or in part for residential purposes, including those owned or operated by the Commonwealth and where the side wall exhaust vent termination is less than (7) feet above finished grade in the area of the venting, including but not limited to decks and porches, the following requirements shall be satisfied:

Installation of Carbon Monoxide Detectors

At time of installation of side wall horizontally vented gas fueled equipment, the installing plumber or gas-fitter shall observe that a hard wired carbon monoxide detector with an alarm and battery back-up is installed on the floor level where the gas equipment is to be installed. In addition, the installing plumber or gas-fitter shall observe that a battery operated or hard wired carbon monoxide detector is installed on each additional level of the dwelling, building or structure served by the side wall horizontal vented gas fueled equipment. It shall be the responsibility of the property owner to secure the services of qualified licensed professionals for the installation of hard wired carbon monoxide detectors. In the event that the side wall horizontally vented gas fueled equipment is installed in a crawl space or attic, the hard wired carbon monoxide detector with alarm and battery back-up may be installed on the next adjacent floor level. In the event that the requirements of this subdivision can not be met at the time of completion of installation, the owner shall have a period of thirty (30) days to comply with the above requirements; provided, however, that during said thirty (30) day period, a battery operated carbon monoxide detector with an alarm shall be installed.

Approved Carbon Monoxide Detectors

Each carbon monoxide detector as required in accordance with the above provisions shall comply with NFPA 720 and be ANSI/UL 2034 listed and IAS certified.

Signage

A metal or plastic identification plate shall be permanently mounted to the exterior of the building at a minimum of eight (8) feet above grade directly in line with the exhaust vent terminal for the horizontally vented gas fueled heating the appliance or equipment. The sign shall read, in print no less the one-half inch (1/2) in size, "GAS VENT DIRECTLY BELOW. KEEP CLEAR OF ALL OBSTRUCTIONS".

Inspection

The state or local gas inspector of the side wall horizontally vented gas fueled equipment shall not approve the installation unless, upon inspection, the inspector observes carbon monoxide detectors and signage installed in accordance with the provisions of 248 CMR 5.08 (2) (a) 1 through 4.

Exemptions

The following equipment is exempt from 248 CMR 5.08 (2) (a) 1 through 4: The equipment listed in Chapter 10 entitled "Equipment Not Required To Be Vented" in the most current edition of NFPA 54 as adopted by the Board; and Product Approved side wall horizontally vented gas fueled equipment installed in a room or structure separate from the dwelling, building or structure used in whole or in part for residential purposes.

Manufacturer Requirements

Gas Equipment Venting System Provided: When the manufacturer of Product Approved side wall horizontally vented gas equipment provides a venting system design or venting system components with the equipment, the instructions provided by the manufacturer for installation of the equipment and the venting system shall include:

- Detailed instructions for the installation of the venting system design or the venting system components; and
- A complete parts list for the venting system design or venting system.

Gas Equipment Venting System NOT Provided

When the manufacturer of Product Approved side wall horizontally vented gas equipment does not provide the parts for venting the flue gases, but identifies "special venting systems", the following requirements shall be satisfied by the manufacturer:

- The referenced "special venting systems" instructions shall be included with the appliance or equipment installation instructions and;
- The "special venting systems" shall be Product Approved by the Board, and the instructions for that system shall include a parts list and detailed installation instructions.

A copy of all installation instructions for all Product Approved side wall horizontally vented gas fueled equipment, all venting instructions, all parts lists for venting instructions, and/or all venting design instructions shall remain with the appliance or equipment at the completion of the installation.

BEFORE YOU START

! WARNING

Read this owner's manual carefully and completely before trying to assemble, operate, or service. Any change to this appliance or its controls can be dangerous. Improper installation or use can cause serious injury or death from fire, burns, explosions, electrical shock and carbon monoxide poisoning.

This is a vented product. It must be properly installed by a qualified service person. The glass door must be properly seated and sealed. If this appliance is not properly installed by a qualified service person with glass door properly seated and sealed, combustion leakage can occur. **CARBON MONOXIDE POISONING:** Early signs of carbon monoxide poisoning are similar to the flu with headaches, dizziness and/or nausea. If you have these signs, it may not have been installed properly. Get fresh air at once! Have it inspected and serviced by a qualified service person. Some people are more affected by carbon monoxide than others. These include pregnant women, people with heart or lung disease or anemia, those under the influence of alcohol, and those at high altitudes. Propane/LP gas and natural gas are both odorless. An odor-making agent is added to each of these gases. The odor helps you detect a gas leak. However, the odor added to these gases can fade. Gas may be present even though no odor exists. Make certain you read and understand all warnings. Keep this manual for reference. It is your guide to safe and proper operation.

1. **Installation and repair should be done by a qualified service person. The appliance should be inspected before use and at least annually by a professional service person. More frequent cleaning may be required due to excessive lint from carpeting, bedding material, etc. It is imperative that control compartments, burners, and circulating air passageways of the appliance be kept clean.**
2. Only use the type of gas indicated on the rating plate. This appliance is not convertible for use with other gases unless a certified kit is used.
3. Do not place propane/LP supply tank(s) inside any structure. Locate propane/LP supply tank(s) outdoors. To prevent performance problems, do not use propane/LP fuel tank of less than 100 lbs. capacity.
4. If you smell gas:
 - Shut off gas supply.
 - Do not try to light any appliance.
 - Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
 - Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
5. Never install:
 - In a recreational vehicle
 - Where curtains, furniture, clothing, or other flammable objects are less than 36" from the front, top, or sides of it
 - In high traffic areas
 - In windy or drafty areas
6. **This appliance reaches high temperatures. Children and adults should be alerted to the hazards of high surface temperature and should stay away to avoid burns or clothing ignition. It will remain hot for a time after shutdown. Allow surfaces to cool before touching.**
7. **Young children should be carefully supervised when they are in the same room as the appliance. Toddlers, young children and others may be susceptible to accidental contact burns. A physical barrier is recommended if there are at-risk individuals in the house. To restrict access to a fireplace or stove, install an adjustable safety gate to keep toddlers, young children and other at-risk individuals out of the room and away from hot surfaces.**
8. **Due to high temperatures, the appliance should be located out of traffic and away from furniture and draperies. Clothing or other flammable material should not be placed on or near the appliance.**
9. Do not modify the appliance under any circumstances. Any parts removed for servicing must be replaced prior to operating.
10. Turn off and let cool before servicing, installing, or repairing. Only a qualified service person should install, service, or repair it. Have burner system inspected annually by a qualified service person.
11. You must keep control compartments, burners, and circulating air passages clean. More frequent cleaning may be needed due to excessive lint and dust. Turn off the gas valve and pilot light before cleaning.
12. Have venting system inspected annually by a qualified service person. If needed, have venting system cleaned or repaired.
13. Keep the surrounding area clear of combustible materials, gasoline, and other flammable vapor and liquids. Do not run the appliance where these are used or stored. Do not place items such as clothing or decorations on or around the appliance.
14. Do not use to cook food or burn paper or other objects.
15. Never place anything on top of the appliance.
16. Do not use any solid fuels (wood, coal, paper, cardboard, etc.) in this appliance. Use only the gas type indicated on rating plate.
17. This appliance, when installed, must be electrically grounded in accordance with local codes or in the absence of local codes, with the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, or the Canadian Electrical Code, CSA C22.1.

OVERVIEW

18. Do not obstruct the flow of combustion and ventilation air in any way. Provide adequate clearances around air openings into the combustion chamber along with adequate accessibility clearance for servicing and proper operation.
19. Do not use if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect and if needed replace any part of the control system and any gas control which as been under water.
20. Do not operate if any log is broken.
21. Do not use a blower insert, heat exchanger insert, or any other accessory not approved for use with this appliance.
22. Do not operate with the glass front removed, cracked, or broken. Replacement of the glass should be done by a licensed qualified service person.

IMPORTANT

PLEASE READ THE FOLLOWING CAREFULLY It is not unusual to have some odor during the first burn. This is due to the manufacturing process. Please ensure that your room is well ventilated during burn off — open all windows. It is recommended that you burn your fireplace for at least ten (10) hours the first time you use it. Place the fan switch in the "OFF" position during this time.

! WARNING

Never connect this appliance to private (non-utility) gas wells. This gas is commonly known as wellhead gas.

PRODUCT FEATURES

Product Specifications


This appliance:

- has been certified for use with either natural or propane gas. See appropriate data plates.
- must use conversion kit to burn propane gas.
- is not for use with solid fuels.
- is approved for bedroom or bed sitting room installations.
- must be installed in accordance with local codes if any. If none exist use the current installation code. ANSI Z223.1/NFPA 54 in the USA, CSA B149.1 in Canada.
- is mobile home approved.
- must be properly connected to a venting system.
- is approved to be vented using DuraVent, BDM, ICC, and Olympia venting components.

The classification "noncombustible material" includes, but is not limited to stone, brick and mortar. Noncombustibles are safe to overlay the black-painted metal face (including radiant plates) and do not pose a fire hazard. Do not allow any noncombustible finish material to extend past or interfere with opening.


The classification "combustible material" includes, but is not limited to plywood, drywall and particle board. Combustible materials may contact the sides, bottom or back of firebox. Do not overlay the black painted face with combustible materials.

Controls




Gas Pressures		
	Natural	Propane (LP)
Inlet Minimum	5.0" w.c.	12.0" w.c.
Inlet Maximum	10.5" w.c.	14.0" w.c.
Manifold Pressure	3.8" w.c.	11.0" w.c.

Gas Specifications & Orifice Size			
Fuel	Max. Input BTU/h	Min. Input BTU/h	Orifice Size
Nat.	26,000	14,000	#42
LP	24,000	12,000	#54



Natural Gas



LP Gas

High Elevations

This appliance may be installed at higher altitudes. Please refer to National Fuel Gas Code ANSI Z223.1/NFPA 54, CSA-B149.1 Natural Gas and Propane Installation Code, local authorities, or codes having jurisdiction in your area regarding derate guidelines.

US Installations - Refer to the American Gas Association guidelines for the gas designed appliances derating method. For elevations above 2,000 ft (610 m), input ratings are to be reduced by 4% for each 1,000 ft (305 m) above sea level.

Canadian Installations - When the appliance is installed at elevations above 4,500 ft (1,372 m), the certified high altitude rating shall be reduced at the rate of 4% for each additional 1,000 ft (305 m).

! WARNING

Read all instructions completely and thoroughly before attempting installation. Failure to do so could result in serious injury, property damage or loss of life. Operation of improperly installed and maintained venting system could result in serious injury, property damage or loss of life.

! WARNING

This appliance must be vented to the outside. The venting system must NEVER be attached to a chimney serving a separate solid fuel burning appliance. Each gas appliance must use a separate vent system. Do not use common vent systems.

! WARNING

Do not pack the open air spaces with insulation or other materials. This could cause high temperatures and may present a fire hazard and serious injury, property damage or loss of life. Operation of improperly installed and maintained venting system could result in serious injury, property damage or loss of life.

Note

Failure to follow these instructions will void the warranty.


PART OVERVIEW

Read this homeowner manual thoroughly and follow all instructions carefully. Inspect all contents for shipping damage and immediately inform your authorized dealer if any damage is found. Do not install any damaged, incomplete, or substitute parts. Check your packing list to verify that all listed parts have been received.

AA BATTERIES
(4 PACK)



9V BATTERY
BOX



AAA BATTERIES
(3 PACK)



REMOTE



INSTALLATION

EXISTING FIREPLACE REQUIREMENTS

Appliance Placement Considerations

⚠ WARNING

Due to high surface temperatures, the fireplace insert should be located out of traffic and away from furniture and draperies.

- This fireplace insert must be installed on a level surface capable of supporting the fireplace insert and venting.
- This fireplace insert may be installed in a bedroom.
- Please be aware of the large amount of heat this fireplace insert will produce when determining a location.


Existing Fireplace Specifications

IMPORTANT Adequate accessibility clearances for servicing and proper operation must be maintained.

- Any smoke shelves, shields, and baffles may be removed if attached by mechanical fasteners. If necessary, remove firebrick to obtain at least the minimum opening requirements.
- Cutting of any sheet metal parts of the existing fireplace is prohibited.
- If the metal floor is removed, the insert must be placed directly on metal base of metal fireplace. Mechanically attach 'THIS UNIT HAS BEEN MODIFIED' label at bottom of existing firebox so it will be visible if this gas fireplace insert is removed.

Existing Fireplace Opening Minimum Requirements

		inches	mm
A	Height	25-1/2	648
B	Front Width	33	839
C	Depth	17	432
D	Back Width	21	534



Chimney Specifications

⚠ WARNING

Any chimney clean-outs must fit properly.

This fireplace insert is to be installed into a solid fuel masonry or factory built non-combustible fireplace that has been installed in accordance with the national, provincial, state, and local building codes.

The existing chimney must be comprised of one of the following:


- Factory-built solid fuel chimney: 7 in (178mm) minimum inside diameter
- Masonry chimney: 6 in x 8 in (152mm x 203mm) minimum inside diameter

Existing chimney height:

- Minimum: 10 ft (3.05 m) Maximum: 35 ft (10.67 m)

Determine Length of Existing Chimney

1. Remove and discard existing chimney cap.
2. It is helpful to have two people complete this step. Position one person at the fireplace and another person at the top of the chimney.
3. Measure from the fireplace base to the top of the chimney.
4. Subtract the height of the insert from the previous measurement. This is the total length of the co-linear flexible aluminum pipe required for your installation.




TERMINATION LOCATION

Vent Termination Clearances

! WARNING

This appliance must not share or be connected to a chimney flue serving any other appliance.

- Approved vent caps require 12 in (305mm) clearance to intersecting walls, overhangs or eaves as verified by test.




Vertical Vent Cap Clearance

Minimum Height (H) From Roof		
Roof Pitch	Feet	Meters
Flat to 6/12	1.0	0.30
Over 6/12 to 7/12	1.25	0.38
Over 7/12 to 8/12	1.5	0.46
Over 8/12 to 9/12	2.0	0.61
Over 9/12 to 10/12	2.5	0.76
Over 10/12 to 11/12	3.25	0.99
Over 11/12 to 12/12	4.0	1.22
Over 12/12 to 14/12	5.0	1.52
Over 14/12 to 16/12	6.0	1.83
Over 16/12 to 18/12	7.0	2.13
Over 18/12 to 20/12	7.5	2.27
Over 20/12 to 21/12	8.0	2.44

INSTALLATION

Minimum Termination Clearances



Legend:

- V = Vent terminal
- X = Air supply inlet
- = Air where terminal is not permitted

		Canadian installation ¹	US installations ²
A	Clearance above grade, veranda, porch, deck, or balcony	12 in (30 cm)	12 in (30 cm)
B	Clearance to window or door that may be opened	6 in (15 cm) for appliances ≤ 10,000 Btu/h (3 kW), 12 in (30 cm) for appliances > 10,000 Btu/hr (3 kW) and ≤ 100,000 Btu/h (30 kW), 36 in (91 cm) for appliances > 100,000 Btu/h (30 kW)	6 in (15 cm) for appliances ≤ 10,000 Btu/h (3 kW), 9 in (23 cm) for appliances > 10,000 Btu/hr (3 kW) and ≤ 50,000 Btu/h (15 kW), 12 in (30 cm) for appliances > 50,000 Btu/h (15 kW)
C	Clearance to permanently closed window	*	*
D	Vertical clearance to ventilated soffit located above the terminal within a horizontal distance of 2 feet (61 cm) from the center line of the terminal	*	*

INSTALLATION PREPARATION

Note

This gas fireplace insert is approved for installation in masonry and factory-built solid fuel burning fireplaces.

IMPORTANT

Any removed parts must be capable of re-installation if this insert is ever removed. Removal of rivets or screws is acceptable.

Inspect and Clean Existing Chimney

Verify existing chimney is constructed of non-combustible material.

Verify existing chimney is clean and in good working order. Clean existing chimney and fireplace to prevent a creosote odor from entering the home.

Verify combustible mantel and sidewall clearances comply with the Safety Barrier Installation section of this manual.

The refractory, glass doors, screen rails, screen mesh, and log grates may be removed from existing fireplace before installing this gas fireplace insert.

Flue Damper

The appliance flue damper can be fully blocked open, or removed for installation of this gas fireplace insert. Remove existing chimney cap.

Gas Line

A gas line must be able to be installed to the insert (see the Gas Line Connection section of this manual).

If the factory-built fireplace has no gas access hole(s) provided, an access hole of 1-1/2 in. (37.5 mm) or less may be drilled through the lower sides or bottom of the firebox in a proper workmanship like manner. The access hole must be plugged with non-combustible insulation after the gas supply line has been installed.

Run gas line to the gas fireplace insert through the gas line hole provided. Do not run gas line in a manner that would obstruct fan operation.

If the gas fireplace insert is to be installed into minimum opening dimensions, the gas line may need to be run after appliance placement due to space limitations.

Electrical Wiring

Provisions must be made to provide electrical power for appliance operation.

Refer to the Appliance Dimensions section of this manual for electrical outlet box location to run any necessary electrical wiring to the gas fireplace insert.

Fireplace Conversion

Mechanically attach the label with the following warning to at the bottom existing firebox so it will be visible if this gas fireplace insert is removed.

WARNING:

THIS FIREPLACE HAS BEEN CONVERTED FOR USE WITH A GAS FIREPLACE INSERT ONLY AND CANNOT BE USED FOR BURNING WOOD OR SOLID FUELS UNLESS ALL ORIGINAL PARTS HAVE BEEN REPLACED, AND THE FIREPLACE RE-APPROVED BY THE AUTHORITY HAVING JURISDICTION.

AVERTISSEMENT:

CE FOYER A ÉTÉ CONVERTI POUR UTILISATION AVEC UN FOYER AU GAZ ENCASTRABLE ET NE PEUT ÊTRE UTILISER POUR BRÛLER DU BOIS OU D'AUTRES COMBUSTIBLES SOLIDES À MOINS QUE TOUTES LES PIÈCES D'ORIGINE AIENT ÉTÉ REMPLACÉES ET QUE LE FOYER AIT ÉTÉ APPROUVÉ DE NOUVEAU PAR L'AUTORITÉ COMPÉTENTE.


853071

INSTALLATION

Co-Linear Vent System

IMPORTANT

Proper operation of this insert requires the exhaust and combustion air pipes to be connected to the correct collar, on both the termination kit and the gas fireplace insert air duct. The fireplace insert air duct exhaust is located on the right side. Install termination cap on the right side




1. Carefully extend the exhaust and combustion air intake pipes to total chimney length required.
2. Slide the combustion air intake pipe over termination cap collar. Secure to termination cap with three (3) self-tapping screws.
3. Place a bead of high temperature sealant around the inner edge at the end of the exhaust pipe and slide onto the termination cap.
4. Secure the exhaust pipe to termination cap with the three (3) self-tapping screws. Apply additional high temperature sealant around joint to ensure a proper seal.
5. Complete vent system installation as shown in this manual.

Remove Air Duct

IMPORTANT

All information outlined in the "Installation Preparation" section of this manual must be completed before continuing with this installation.

Remove the air duct at the top of appliance by sliding the air duct back out of channels. Refer to the following instructions for vent system attachment to the air duct.




Run Vent System

Note

If offsets are present in existing chimney, place a weighted rope around the pipe ends to guide them through the chimney. **DO NOT ATTEMPT TO TIE ONE ROPE AROUND BOTH PIPES.**

- To prevent cold air drafts, it is recommended to insulate the 3" x 3" flexible vent pipes and chimney using unfaced insulation products listed as noncombustible per ASTM E 136.
- OPTIONAL: Before installing vent system down through the chimney, place unfaced insulation around the first 3 ft (914 mm) of vent system below termination cap. Secure with wire.
 - Install the 3" x 3" flexible pipes down through existing chimney. Guide ropes (if used) to aid installation.
 - To secure chimney termination cap to chimney, apply a liberal bead of high temperature sealant around the top of the chimney. Set termination cap into position as instructed by vent system manufacturer's installation manual.
 - From inside the existing fireplace, carefully pull ropes (if used) or the flexible pipes down until both exhaust pipe and combustion air intake are into the existing fireplace firebox.
 - OPTIONAL: To prevent heat loss up chimney, place unfaced insulation products between the 3" x 3" flexible vent pipes and chimney.


Connect Vent Pipe to Air Duct




IMPORTANT

Proper operation of this appliance requires exhaust and combustion air pipes to be connected to the correct collar, on both the termination kit and the gas fireplace insert air duct.

- Place previously removed air duct into existing fireplace opening.
- Connect exhaust vent pipe to exhaust collar on air duct. Apply a bead of high temperature sealant around exhaust pipe and slide inside. Secure with three (3) 1/2 in (13 mm) self-tapping screws. Apply additional high temperature sealant around joint to ensure an air tight seal.
- Connect air intake vent pipe to air duct. Apply a liberal bead of high temperature sealant around intake on air duct. Slide on the combustion intake pipe and secure with three (3) 1/2 in (13 mm) self-tapping screws. Apply additional high temperature sealant around joint to ensure an air tight seal.
- Visually check vent pipe connection to air duct.



Air Duct in Existing Fireplace



Aligned Gas Insert in Existing Fireplace



Note

This appliance is approved to be vented using DuraVent, BDM, ICC, and Olympia venting components

INSTALLATION

Place and Secure Appliance

1. Slide the gas fireplace insert into existing fireplace opening until the channels on top of the appliance are aligned with the air duct.
2. Insert the air duct pull rod handle through access slot at the top of appliance and place pull handle hook through the hole in pull rod. Simultaneously push the gas insert into existing fireplace and pull the air duct forward until seated.
3. Secure air duct to appliance by using slots at the top of the appliance to secure with two (2) 1/2 in (13 mm) sheet metal screws.
4. Use the pull rod handle to pull the air duct back to starting position. Remove pull handle. Verify vent system connection.
5. If necessary, level the gas insert by threading leveling bolts into nuts at the bottom of the insert (2 each side). Verify appliance is properly positioned.



GAS LINE CONNECTION

Gas Conversion (sold separately)

IMPORTANT

The conversion shall be carried out in accordance with the requirements of the provincial authorities having jurisdiction and in accordance with the requirements of the ANSI Z223.1 installation code.

This fireplace is manufactured for use with natural gas. Follow the instructions included with the conversion kit if converting to LP gas.

Gas Line Installation



Installation of the gas line must only be done by a qualified person in accordance with local building codes, if any. If not, follow ANSI 223.1. Commonwealth of Massachusetts installations must be done by a licensed plumber or gas fitter.

Note

The appliance and its individual shutoff valve must be disconnected from the gas supply piping system during any pressure testing of that system at pressures in excess of 1/2 psi (3.5 kPa). For test pressures equal to or less than 1/2 psi (3.5 kPa), the appliance must be isolated from the gas supply piping system by closing its individual manual shut-off valve.



A listed (and Commonwealth of Massachusetts approved) 1/2 in. (13 mm) tee handle manual shut-off valve and flexible gas connector are to be connected to the 1/2 in. (13 mm) control valve inlet. If substituting for these components, please consult local codes for compliance.

- If installing this insert into minimum opening dimensions, the gas line may need to be run after placement due to space limitations (see the Existing Fireplace Opening Minimum Requirements section of this manual).
- This fireplace is equipped with a 3/8" (10 mm) x 18" (457 mm) long flexible gas connector and manual shut-off valve.
- Run gas line into fireplace, preferably through left or right gas line holes provided. The gas line should be run to the point of connection where the shut-off valve and flexible gas line will connect.
- Do not run gas line in a manner that would obstruct fan operation.
- For high altitude installations, consult the local gas distributor or the authority having jurisdiction for proper rating methods.

Inlet Gas Supply Pressures		
Fuel	Minimum Pressure	Maximum Pressure
Natural Gas	5" WC (1.25 kPa)	10.5" WC (2.62 kPa)
LP Gas	12" WC (2.99 kPa)	14" WC (3.48 kPa)

FACING AND FINISHING

Clearances to Combustibles



INSTALLATION

LOG, LINER, SAFETY BARRIERS, & SURROUND INSTALLATION



Do not place logs directly over burner port holes. Improper log placement may affect flame appearance and cause excessive soot to build upon the logs and glass.

- If converting to LP (propane) gas, complete the conversion before installing the log set. Follow the conversion instructions included with the kit.
- Refer to the instruction sheets provided with your log and liner set for proper installation.

Only log and liner sets certified with the appliance shall be used.



This fireplace should not be burned without the approved logs, surrounds, and liners properly installed. Use without the logs, surrounds, and liners properly installed could cause damage to the appliance.

! WARNING

A barrier designed to reduce the risk of burns from the hot viewing glass is provided with this appliance and shall be installed for the protection of children and other at-risk individuals. If the barrier becomes damaged, the barrier shall be replaced with the manufacturer's barrier for this appliance. Only doors certified with the appliance shall be used.

IMPORTANT

Consider the height of hearth finish material when building a platform. Proper installation of safety barriers with an overlap fit design require the bottom of the fireplace to be level with finished hearth. For installation instructions refer to "Safety Barrier Installations".

Do not operate this appliance without a safety barrier. Only safety barriers certified with the appliance shall be used. Only trim kit(s) supplied by the manufacturer shall be used in the installation of this appliance. Any trim panels or surrounds must not seal ventilation openings in existing fireplace that this appliance is installed in.

Certified Log Sets	Certified Liner Sets	Certified Surrounds	Certified Safety Barriers
Ridgewood Timber (AH2818LGRT)	Aged Red Brick (AH2818LARB)	AH2818SSM	AH2818ART
Riverside (AH2818LGR)	Black Tie (AH2818LBT)	AH2818SLG	AH2818FF3
	Baker Street (AH2818LBAK)		AH2818FF5
	Frisco LedgeStone (AH2818LFL)		

GAS FIREPLACE INSERT SETUP

Glass Frame Assembly

! WARNING

Do not operate this fireplace with the glass removed, cracked, or broken. Replacement of the glass assembly should be done by a licensed or qualified service person.

! WARNING


Use only authorized parts and materials when replacing defective or damaged glass.

Remove Glass Assembly


! WARNING

Do not remove the glass assembly when hot.




1. Locate (2) spring-loaded latches securing the glass assembly at the bottom of the firebox.



2. Pull the spring-loaded latches out and down to release the bottom of the glass assembly.



3. Lift glass assembly up and off of the (2) tabs located at the top of the firebox.




Install Glass Assembly


1. Align the slots on top of the glass assembly over the tabs at the top of the firebox while lowering the bottom of the glass assembly into position.

Note

The glass may have to be tilted in order for the latches to properly hook onto the glass.



2. Pull the spring-loaded latches out and up to secure the bottom of glass to the bottom of the fireplace.



INSTALLATION

CONTROL BOARD

WARNING

If burner and/or pilot have been burning, use appropriate protection to avoid burns or damage to personal property before removing any components. DO NOT OPERATE THIS APPLIANCE WITHOUT THE SEALING GASKET (LOCATED UNDER THE CONTROL BOARD) IN PLACE. IF GASKETING IS DAMAGED, IT MUST BE REPLACED.



Check all connections for leaks with soapy water, whether field or factory made.

ELECTRICAL INFORMATION

Electrical Grounding Instructions

This appliance is equipped with a three-prong (grounding) plug for your protection against shock hazard and should be plugged directly into a properly grounded three-prong receptacle. Do not cut or remove the grounding prong from this plug.

Wiring Requirements


- The IFC System Module requires 120V of electricity and/or batteries to operate.
- Using the battery back-up will operate the burner only.
- Light and blower components will not function on battery back up power.

WARNING

Do not use this fireplace if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect this appliance and to replace any part of the control system and any gas control which has been under water.

WARNING

Electrical Grounding Instructions: This appliance is equipped with a three-prong (grounding) plug for your protection against shock hazard and should be plugged directly into a properly grounded three-prong receptacle. Do not cut or remove the grounding prong from this plug.



Wiring Schematics

REPLACEMENT PARTS AND SERVICE

Over Firing Of Burner

Never "over fire" adjusting gas pressure or drilling out the orifice to increase Btu/hr above nameplate specifications. Over firing can cause permanent damage to firebox and deterioration of parts and void warranty.

Maintaining Correct Pilot-Flame

The pilot flame must be checked during initial installation and annually by a qualified technician. This fireplace uses flame rectification technology. If the pilot flame is turned down too low, the flame sensor may not detect the pilot flame and the pilot may not stay lit. Do not turn down the pilot flame. The flame sensor rod may be coated with debris after a few months of use. It is important to clean the flame sensor rod using emery cloth if flame rectification problems are encountered after use for a few months. Environmental factors beyond the control of Acadia can cause flame rectification concerns.

How To Access Components

The descriptions below show where the main components are located and how to access them for service. The descriptions show how to access the components after the installation. All components are also accessible from the outside of the fireplace before the it is installed.

Pilot: The pilot is in the back left corner of the firebox behind the burner.

Gas Valve: The main gas valve is located in the bottom cavity of the firebox.

Complete Valve Assembly: To make working on components easier, this fireplace has been designed with the valve, pilot, shutter boxes, shutter cables and gas lines as part of one assemble that can be removed.

Ignition Control Module: The ignition control module is mounted in the lower cavity in front of the gas valve. The ignition control module is installed in a box on the floor with an ON/OFF switch.







Convection Blower: The convection blower is mounted on the firebox's rear wall behind the control module.

Accent Light: The accent light is mounted in the firebox top center area.

Part No.	Description	Qty.
28552	Burner Shelf	1
28338	Left Liner Tab	2
28339	Right Liner Tab	2
28909	Pass Through Cover	1
610633	Burner Sub Assembly	1
80775	High Temp Light Assembly	1
80766	G9 Base Bulb	1
610693	Co-Linear Air Duct	1
88297	Co-Linear Air Slide Gasket	1
88305	Burner Plate Side Gasket	2
88306	Burner Plate Front And Rear Gasket	2
88307	Light Gasket	1
88309	Pass Through Gasket	2
610731	Glass Door Frame Assembly	1
80709	Blower	1

610768	Control Module Box Assembly	1
28786	Electrical Box Lid	1
80763	IFC Wire Harness, No CPI Switch	1
80772	IFC On/Off Switch Harness, 4"	1
80649	Ground Wire	1
80773	IFC Fan/Light Harness, 11.50"	1
C42373	Rocker Switch	1
28785	Electrical Box	1
610789	Burner Plate Assembly	1
81297	Gas Pilot	1
893032	On/Off Ball Valve	1
610797	Log Retainer Assembly	1
80761	9V Battery Box	1
892978	Inlet Tube Assembly	1
80762	Sit Transmitter (Remote) (Sit #0.584.040)	1

Valve Assembly



INSTALLATION CHECKLIST

All items on the checklist must be completed.

- The venting system is installed by an approved service person in accordance with instructions and local codes.
- Vertical vent cap is installed "right-side-up" and tightly sealed to the structure per instructions. Vent Caps are approved.
- Proper exterior and interior clearances for vent systems and locations for wall vent cap/roof vent cap are maintained.
- Correct gas pressure, proper size gas lines and gas leaks are checked.
- 120 V electrical service and gas supply is installed in accordance with instructions and local and national codes.
- Telescoping sections are not separated. They were used as complete assemblies.
- Glass door is in proper closed position and centered in firebox opening.

LIGHTING CHECKLIST

All items on the checklist must be completed.

- Gas leaks and gas pressures prior to installing facing materials is checked.
- Fresh batteries are in remote control. Follow "First-Time Lighting Instructions" to synchronize the remote control and the ignition module.
- Air shutter opening 0" to 1/8" natural gas or 1/8" to 1/4" LP gas is checked.
- All lighting and log installation instructions were followed.
- Burners light immediately and flame runs promptly around burner and lights entire burner.

Note

Do not proceed with operation unless burner cycles "on/off" without delays.

- Flame is "stable" and does not "lift" off burner. If flame lifts off burner, turn off and check that all vent pipes are "twist locked" and leak proof, the vent cap is "right side up" and that 1000°F sealant has been used on the inner pipe joints of all DuraVent pipe sections. Do not proceed with operation if flame is "lifting off" burner.

OPERATION INFORMATION

Using Your Remote Control

Your remote control is preprogrammed. Ensure you have installed 3 AAA batteries into your remote.

Press the top button on the remote control. If you do not hear a beep when you press this button, follow the instructions below to synchronize your fireplace and remote control.

Synchronizing The Remote Control

The master switch is located on the bottom left corner. Follow the steps below to synchronize:


1. Toggle the master On/Off switch to "ON" (toggle up). The burners will not ignite unless the master switch is on.
2. Locate sync switch on the ignition module. It is the red button located on the ignition module labeled "SW1". Press the sync button and release. The module will beep 3 times indicating that it is ready to synchronize with a remote control.

Note

If you do not hear any beeps when you press the sync button, contact your authorized dealer or installer for assistance.

3. Within 7 seconds, press the "ON" button on the remote control. The fireplace will beep to indicate that the remote control's command is accepted and sets to the code of that controller.

Your system is now synchronized.




Remote Control Functions

Note You will hear a beep once every time a remote-control button is pressed, signaling that the command has been received.


Locate the four function buttons on the remote control:

1. **On/Off Button:** This button turns the fireplace on or off. When this button is depressed, and the system is off, the pilot will ignite. After pilot ignition, the pilot will light the main burners. Refer to IPI and CPI Modes in this manual for pilot ignition.
2. **Thermostat Button:** This button will allow the selection of three modes: Manual, Normal Thermostat, and Smart Thermostat.

Note The fireplace will automatically shut off after 12 hours of continuous use.



- a. **Manual (Off):** In this mode, the fireplace can be turned on, regardless of the room temperature. The actual room temperature has no effect in this mode. All other functions such as fan speed control, flame height control, and accent light intensity controls are manually controllable.
 - b. **Normal Thermostat (On):** Will turn itself on and off, depending on the temperature you set. When you set the thermostat, it will continue heating until the room temperature increases 1°F above the set thermostat temperature. To increase the thermostat temperature, press the up button until the desired temperature is displayed in the thermostat temperature window. The fan will turn on 5 minutes after startup and will turn off 12-1/2 minutes after the flames turn off. The flame height can be adjusted while in use, fan speed can be adjusted after 5 minutes of startup. The accent light can be adjusted any time after startup.
 - c. **Smart Thermostat (Smart):** In this mode, room temperature is maintained, and flame height adjusts automatically to provide continual, efficient heat. All other functions of the normal thermostat mode, except the flame height adjustment, are allowed. Manual flame height adjustment is not allowed in this mode. The Smart Thermostat function adjusts the flame height in accordance to the difference between the set point temperature and the actual room temperature. As the room temperature gets closer to the set point temperature, the Smart Thermostat automatically modulates the flame down.
3. **Up/Down Button:** This button is used to increase or decrease the thermostat temperature, flame height, fan speed, and accent light intensity.
 4. **Mode Selection Button:** This button is used to toggle between the various function icons: flame height, fan speed, accent light, and rear burner (certain models).



HOMEOWNER OPERATION

Automatic Safety Restart

This system will execute an automatic turn off command within (24) hours of a continued pilot flame ignition. This allows the system to verify correct safety functions. After the turn off sequence is completed, the ignition module will re-execute the latest command.

Turn On Function


5. Press the on/off button. The remote-control display will show all active icons on the screen.
6. Select the thermostat mode by pressing the thermostat button: OFF (meaning Manual), ON (meaning Normal Thermostat) or Smart (meaning Smart Thermostat).
 - a. If the thermostat icon displays as "OFF" (Manual), it will ignite and start on Hi.
 - b. If the thermostat icon displays as "ON" (Normal Thermostat), it will only ignite if the thermostat temperature is greater than the room temperature.
 - c. If the thermostat icon displays as "SMART" (Smart Thermostat), it will only ignite if the thermostat temperature is greater than the room temperature.

Turn Off Function


Press the on/off button.

Understanding Your Remote-Control Icons

Your remote control displays and controls the following functions. See below for detailed control icon explanations.



Icon Details



Mode Button: Pressing the mode button toggles between the various available functions: flame height, fan speed, accent light intensity and rear burner on/off.



Flame Height: Six flame height levels are available. While the flame height icon is displayed, pressing the up or down button once will increase or decrease the flame height by 1 of 6 levels.


If the flame height is at Level 1 and the down button is pressed, all burners will turn off.

If in IPI mode, the pilot will also extinguish.


If in CPI mode, the pilot will remain on.

Note


If in Smart Thermostat, the flame height function is not available for manual adjustment. In Smart Thermostat, the flame height regulates automatically.



Fan Speed Control: The fan speed can be adjusted through 6 speeds and off. To activate this function, press the Mode button until it displays the fan icon. Use the up/down arrow button to turn on, off, or adjust the fan speed. Once you set the desired fan control, the system will remember your selected fan speed until you manually change it.



Accent Light: This function controls the accent light functions. Pressing the up button in this mode will turn on the accent light and allow you to control the 6 levels of intensity. Once you set the desired light level, the system will remember your selection until you manually change it.



IPI And CPI Modes

Intermittent Pilot and Continuous (Standing) Pilot Features - First lights a pilot then uses the pilot to ignite the main burners. The pilot can be set in the CPI (Continuous Pilot Ignition) mode to allow the pilot to remain on indefinitely by setting the remote control to CPI mode. If the remote control is set to the IPI (Intermittent Pilot Ignition) mode, the pilot will only light and remain ON while the main burners are operating.

IPI Mode: This mode turns the pilot off when not in use and only lights the pilot automatically when a call for heat is made by the remote control.

CPI Mode: If set to CPI mode, the pilot will ignite and remain on at all times.


Setting To IPI Or CPI Mode

With the remote control off, press the MODE button. You will see either "CPI" or "IPI" displayed on the screen. Press the UP arrow button to set "CPI" mode and press the down arrow button to set "IPI" mode. Once set to the desired setting, press On/Off button to activate.

Recommended: Keep in CPI mode. While not mandatory, this will keep the chimney heated for proper updraft during burner ignition, and it will also eliminate excessive condensation of exhaust vapors on the door glass.

Note

The snowflake icon will be visible on the display always when in CPI mode.



Leaving it in CPI mode will keep the body warm and eliminate cold drafts and heat loss to the cold air that is trapped inside the firebox.

FIRST-TIME LIGHTING INSTRUCTIONS

WARNING

WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS

- Do not light any fireplace.
- Do not touch any light switch
- Do not use any phone in your building.
- Call your gas supplier from a neighbor's phone.
- Follow the provider representative's instructions.
- If you cannot reach your gas supplier, call the fire department for assistance.

WARNING

If you do not follow these instructions exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury, and loss of life.

Safety Information

- This fireplace is equipped with an ignition device which automatically lights the pilot. Do not attempt to light pilot by hand.
- Before operating, smell all around the area for gas. Be sure to smell next to the floor because some gas is heavier than air and will settle on the floor.
- Toggle master switch to on. The burners will not ignite unless the master switch is on.
- Use only the supplied remote control to light the pilot. This valve will not operate if the pilot is not lit and stable.
- Do not use if any part has been underwater. Immediately call a qualified service technician to inspect and replace any component which has been under water. Attempted operation may result in fire or explosion resulting in property damage, personal injury, and loss of life.

Operating Instructions

1. Read the above safety information carefully before proceeding.
2. Do not attempt to light the pilot by hand; the door must remain on this fireplace during pilot ignition, except for the first time lighting.
3. Press the On/Off button on remote control to begin the ignition sequence.
4. There will be an audible beep and then the igniter will begin to spark. After the pilot lights and is established, the valve will automatically open and the burner will light. The burner will initially light to full flame. Adjust it to an appealing setting with the remote (see "Remote Operating Instructions" in this manual).

WARNING

If the pilot fails to light, the system will "lockout". Press On/Off button on remote control to turn off the system. Allow five minutes for any gas to dissipate before attempting to re-light the pilot.

5. Press On/Off button on remote control again to start ignition sequence.
6. If it will not operate, follow the instructions "Turning Off" section and call your service technician or gas supplier.

Turning Off

1. Press the On/Off button on the remote control.
2. Turn off the external manual shutoff valve supplied by installer and mounted adjacent to the fireplace.
3. Turn off all electric power to the fireplace if service is to be performed.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Where Can I Find The Model And Serial Numbers?

When requesting service, you will be asked to provide the model number, serial number, and manufacture date to your authorized dealer. This information will expedite the warranty verification process. This is an example of your listing label:



DO NOT REMOVE OR COVER THIS LABEL

Model / Modèle: AH28181
 Certified to / Certifié: ANSI Z21.88-2017/CSA 2.33-2017; CSA 13.17-2017; GAN/CSA 14.4-2015

Gas Supply / Pression des Gaz (Inlet/Présence De Gaz Et Pressions De Chauffage)	Natural Gas / Gaz Naturel	LP Gas / Gaz Propane
Efficiency Pct / Efficacité par CSA P-4.1.12	69%	70%
Minimum Inlet Pressure / Pression de gaz à l'entrée (Min.)	5.0" WC (1.25 kPa)	12.0" WC (2.74 kPa)
Maximum Inlet Pressure / Pression de gaz à l'entrée (Max.)	10.5" WC (2.61 kPa)	14.0" WC (3.48 kPa)
Max. Input BTU/h (kW)	26,000 BTU/h (7.6 kW)	24,000 BTU/h (7.0 kW)
Min. Input BTU/h (kW)	14,000 BTU/h (4.1 kW)	12,000 BTU/h (3.5 kW)
Manifold Pressure / Pression d'alimentation	3.8" WC (0.95 kPa)	11.0" WC (2.74 kPa)
Orifice Size (DMS) / Dimension de l'orifice (DMS)	#42	#54

VENTED GAS FIREPLACE HEATER
NOT FOR USE WITH SOLID FUEL - THIS APPLIANCE IS MANUFACTURED AS NATURAL GAS.

This vented gas insert heater is not for use with air filters. This appliance is only for use with the type(s) of gas indicated on the rating plate and may be installed in an aftermarket, permanently located, manufactured home (USA only) or mobile home, where not prohibited by local codes. See owner's manual for details. This appliance is not convertible for use with other gases, unless a certified kit is used.

This appliance must be installed in accordance with local codes, if any, if not, follow the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54, or National Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1.

WARNING: Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage. Refer to the owner's information manual provided with this appliance. For assistance or additional information consult a qualified installer, service agency or the gas supplier. This appliance is not approved for installation in a masonry and factory-built zero clearance solid burning fireplace. FOR USE WITH GLASS DOORS CERTIFIED WITH APPLIANCE ONLY.

WARNING: Failure to install this appliance per the manufacturer's instruction or failure to use parts specifically approved with this appliance may result in property damage or personal injury.

This appliance equipped only for altitudes:
 U.S.A.: 0-2,000 ft (0-610 m)
 Canada: 0-4,500 ft (0-1,372 m)

For Natural Gas when equipped with #42 drill size orifice, for Propane Gas when equipped with #54 drill size orifice. Orifices and instructions necessary for propane gas conversion are provided with the kit # AH28181PC.

This appliance must be properly connected to a venting system in accordance with the manufacturer's installation instructions. If the vent-air intake system is disassembled for any reason, reinstall per instructions with initial installation.

SAFETY BARRIERS:
 For use only with barriers part numbers: AH2818ART, AH2818FFD, AH2818FFS. Follow installation instructions accompanying the appliance.

REPLACEMENT FAN KIT:
 Part No. 80709 fan or blower assembly must be used.
 Rating: 120 Volts, 60Hz, 1.3 Amps.

FOYER ENCASTRABLE À GAZ À ÉVACUATION
N'UTILISER AUCUN COMBUSTIBLE SOLIDE. CET APPAREIL EST ÉQUIPÉ POUR FONCTIONNER AU GAZ NATUREL.

Ce foyer à gaz à évacuation ne doit pas être utilisé avec les briques à air. Cet appareil ne doit fonctionner qu'avec le type de gaz indiqué sur la plaque signalétique et peut être installé dans une maison préfabriquée, dans un mobile-home ou une maison mobile, à condition que la loi ou les codes locaux le permettent. Voir le manuel d'installation du foyer pour les détails. Cet appareil ne doit pas fonctionner avec un autre type de gaz, à moins d'utiliser un kit de conversion de gaz certifié.

Cet appareil doit être installé selon les codes locaux s'il y en a, suivez le National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54, ou le Code d'installation du gaz naturel et du propane, CSA B149.1.

AVERTISSEMENT: Une installation ou non-conformité d'installation, d'installation, d'entretien ou de réglage de cet appareil peut causer des blessures et/ou des dommages matériels. Voir le manuel d'installation et d'utilisation fourni avec cet appareil. Pour de l'aide ou de l'information supplémentaire, consultez un installateur qualifié, une agence d'entretien ou le fournisseur de gaz. Cet appareil n'est approuvé pour une installation dans des foyers à combustion massive à dégagement nul construits en usine. POUR UTILISATION UNICQUEMENT AVEC LES PORTES EN VERRE CERTIFIÉES AVEC L'APPAREIL.

AVERTISSEMENT: Le fait de ne pas installer cet appareil conformément aux instructions du fabricant ou de ne pas utiliser de pièces spécifiquement approuvées avec cet appareil peut entraîner des dommages matériels ou des blessures.

Cet appareil est équipé pour fonctionner aux altitudes suivantes:
 États-Unis: 0 à 2000 pieds (0 à 610m)
 Canada: 0 à 4500 pieds (0 à 1372m)

Convient au gaz naturel quand l'appareil est muni d'un orifice de diamètre #42. Convient au propane quand l'appareil est muni d'un orifice de diamètre #54. Pour le convertir au gaz propane (GPL), suivez les instructions fournies avec le kit de conversion # AH28181PC.

Cet appareil doit être correctement raccordé à un système d'évacuation, conformément aux instructions du fabricant. Veuillez consulter le manuel d'installation du foyer, pour les renseignements complémentaires du contrôle d'évacuation.

ÉCRANS/PARTE-ÉCRANS:
 À utiliser uniquement avec des barrières Numéros de pièces: AH2818ART, AH2818FFD, AH2818FFS. Suivez les instructions d'installation accompagnant l'appareil.

KIT DE REMPLACEMENT DU VENTILATEUR:
 Ensemble de ventilateur pièce n° 80709 doit être utilisé.
 Caractéristiques Électriques: 120 volts, 60 Hz, 1.3 ampères.

PFS
 Report # F18-427 653306

Cheney, WI 53001 Phone: (807) 633-9752 • Web: www.acadiahearth.com

Note

This image is only an example. The label on the actual unit will vary slightly.

What Happens When First Lit?

There is a curing period. This can include a small amount of smoke and odor. This is normal. Curing steps include:

Step 1: Expelling Initial Smoke and Odors

- Complete the installation of any surround, front, doors, or safety screen.
- Turn on in the Manual (Off) thermostat mode.
- Set the flame height to Hi.
- Set the fan speed control to Level 2.
- Run with these settings for a minimum of 3 hours. Then turn off and let it cool.

IMPORTANT

It is important that the blowers are on during this step to prevent the curing smoke from staining the surrounding wall finish. Complete Step 1 prior to installation of wall finish materials. Visible smoke and odor is expected during this step. If desired, disable smoke alarms before this step. Smoke from the initial cure may set off smoke alarms. Open doors and windows to circulate fresh air.

Step 2: High Heat Curing Cycle

- Turn on in the Manual (Off) thermostat mode.
- Set the flame height to Hi.
- Set the fan speed control to Off.
- Run it with these settings for 8 continuous hours or until curing odors have diminished.
- When odors have diminished, leave on and continue below.
- Set the fan speed control to Level 1.
- If any new curing odors are detected, continue to run this setting until the curing odors have diminished.

IMPORTANT

Slight odors may still be noticeable on future startups. These will diminish over time with further use.

HOMEOWNER OPERATION

Additional Curing Information

It is not unusual to require more than 10 continuous hours on high for curing odors to diminish. There are variables that can extend or shorten the curing time, such as decorative fronts, doors, facing materials, and their applications.

It is normal for surrounding surfaces to be too hot to touch. Provided that all clearances and R-value requirements in the installation manual have been met, this is not a safety concern. Be aware that any material used around the fireplace will heat up and has the potential to cause odor issues. Adhesives, glue, wall substrate, wall finish material, paints, and polishes are common materials that if used incorrectly will cause odor issues. Acadia is not responsible for any odor issues caused by materials used. If you have any additional questions or concerns, contact your authorized dealer or email service@acadiahearth.com.

Can I Operate During Power Outages?

This electronic ignition system uses the supplied 120VAC power when it is available for all functions of this system. If you experience a power outage, insert 4 AA batteries into battery pack located in the ignition module box. During the power outage, the burner will function as well as the flame height adjustment. The fan and accent light, which are dependent on 120VAC power, will not function. Your installer should demonstrate the backup DC power pack during power outages. Be sure to retain the DC battery pack and the connecting harness in a safe and secure place for use during power outages.

What Is The Required Annual Maintenance?

The following procedures must be performed each year by a qualified service person. Recommended steps for yearly maintenance:



Any adjustments to burner, pilot, or logs must be done by a qualified authorized service person.

1. Remove logs and coals and clean away any foreign matter (lint, carbon, etc.) on the burner and logs. Be sure the burner ports are "open". Clean the pilot and under side of the logs for any carbon deposits. Logs should be visually checked for carbon buildup. If carbon deposits are visible on logs, turned off and contact an authorized service person. Be sure logs are re-installed per instructions.
2. Clean all lint and dust build-up around the control. Inspect the condition of any wiring under the burner for melting or damage. Clean flame sensor rod/hook using emery cloth. Vacuum all burner ports and pilot assembly.
3. Check condition of glass door gasket, the gasket must seal tightly over firebox, inspect gasket along top and sides of glass. If gasket at corners of glass are bulging outward or if gasket bulb along top edge or sides are discolored to a white color appearance through the whole thickness of the gasket bulb, then replace the gasket. White colored gasket bulb indicates exhaust leak through the discolored area and requires replacement of the glass gasket.

How Do I Clean The Glass?

The glass should be cleaned periodically.



Do not use oven cleaner or ammonia-based products to clean glass. Clean the glass only when it has cooled to room temperature.

To clean glass surface, use Kel Kem Polish or a comparable product. Do not use oven cleaner or abrasive cleaners to clean glass. Do not clean when glass is hot.

IMPORTANT

Additives that are put in gas (both natural and LP) to make it smell can be harmful to glass and can leave a white film deposit on the glass. This deposit can be removed with cleaners such as KEL KEM "Polish Plus" or comparable product. Contact your authorized dealer for more information.

Is My Flame Appearance Correct?

There are air shutters and media that can be adjusted depending on your fuel and venting configuration. These adjustments should be made by a qualified technician to achieve the best flame appearance. Contact your installer or authorized dealer if you feel it is not burning correctly. Improper setup and adjustment is not covered under warranty.


Follow these steps for periodic inspections:

1. Check to verify that the vent system and vent cap are open and free of blockage.
2. The glass should be cleaned periodically.


3. Before re-installing glass, have qualified service person check the operation of the pilot and cycle the burner per lighting instructions. Be sure all items in lighting and installation checklists are completed.
4. Periodic visual check of pilot flames is required. Pilot flame must overlap flame sensor and burner ignition ports always. Especially for LP gas applications, always verify visible pilot flame length is at least 1" long.
5. Periodic visual check of the burner flame is required.

Flame Characteristic	Cause	Solution
Dark, orange flame with black tips	Venturi closed too far	Open venturi slightly
Short, blue flames	Venturi open too far	Close setting slightly
Lifting (ghosting) flames	Gas pressure too high Venturi closed too far	Check manometer settings Open venturi setting slightly

PROPER PILOT FLAME APPEARANCE



BURNER FLAME APPEARANCE



What Should I Do If Sooting Occurs?

Sooting is caused by improper installation or air shutter operation. However, some small areas of soot deposits on log surfaces are deemed acceptable. If you observe large soot areas (larger than 1"x1") on log surfaces or signs of sooting on the door glass (usually a thin black film on the viewing glass or on the outside of the home around the vent cap), turned off immediately and the local authorized dealer promptly informed. Authorized dealers will correct "sooting" problems, but they are not responsible for damage caused by excessive sooting that has not been immediately brought to their attention.

Troubleshooting Soot		
Issue	Possible Causes	Corrective Action
Thin black coating (soot) forms on viewing glass	<ul style="list-style-type: none"> • Incorrect gas pressure • Not enough combustion air • Leaking glass gasket • Vent obstruction 	<p>Have gas supplier check for correct gas inlet pressure. Check the glass gasket for proper seal. Corners of glass gaskets cannot be bulging out. If glass gasket along the top edge in the middle is white in color across entire thickness of gasket bulb, replace glass gasket.</p> <p>If sooting continues, open air shutter on burner. If sooting continues, shut off and call an authorized service person.</p>

How Do I Change From °C To °F On My Remote?

To change between °C to °F, follow these steps:

1. Press the ON/OFF button and turn off.
2. Simultaneously, press both the mode button and the thermostat button.
3. Look at the LCD display to verify that your desired indicator (°F or °C) is being displayed. If not, repeat Step 2.

HOMEOWNER OPERATION

How Do I Set The Child-Lock Mode?

To prevent unsupervised children from operating, a child-lock function is provided with this remote-control system.

To activate the child-lock function: Simultaneously press the "MODE button" and the "UP button".

To deactivate the child-lock function: Simultaneously press the "MODE button" and the "UP button".

During the child-lock mode, none of the remote-control buttons will function. You must deactivate the child-lock function before you can use the remote control.

Changing The Batteries In My Remote Control?

When the remote-control batteries are low, a battery icon will appear on the LCD display of the remote control before all battery power is lost. When the batteries are replaced, this icon will disappear.

Why Did My Thermostat Disappear From My Remote?

When reinstalling batteries, the thermostat may have been pressed while the batteries were changed. To make your thermostat reappear, follow these steps:

1. Remove one battery.
2. Press and hold the thermostat button on the remote.
3. Reinstall the battery while holding the thermostat button down.
4. If you see "set", the thermostat button is now enabled.
5. If you see "clear", the thermostat button is disabled.
6. Repeat this procedure if you did not see "set" or "clear" to add/remove the thermostat option.

Why Won't It Turn On?

If your remote control is working, but your fireplace won't turn on, it may be in "lockout" mode. To reset a lockout follow these steps:

1. Turn off remote.
2. Turn on remote and wait 2 seconds.
3. Turn off remote and wait 2 seconds.
4. Turn on remote and wait 2 seconds.
5. Turn off remote.

This should clear the lockout mode. Turn on the remote and start the fireplace. Ensure the master switch is in the "ON" position. If the lockout mode is still on, follow these steps:

1. Turn off the remote.
2. If you see the snowflake icon, press the Mode button and toggle it to IPI mode.
3. Shut off AC power to the ignition control module (shut off breaker).
4. Toggle master switch to off. Wait 30 seconds.
5. Turn on AC power by turning on breaker.
6. Turn on remote, then turn off remote.
7. Toggle master switch back on.
8. Press Mode button on remote. Select CPI mode to reignite the pilot. After pilot lights, turn on your remote to ignite.

After completing these steps, contact your authorized dealer if it won't turn on.

ADJUSTMENT

Pressure Testing



The fireplace and its main gas valve must be disconnected from the gas supply piping system during any pressure testing of the system at test pressures in excess of 1/2 psi (3.5 kPa).

IMPORTANT

Pressure check taps for manifold (outgoing) and inlet (incoming) pressure have been incorporated into the valve. The pressure tap marked OUT measures outgoing pressure. The pressure tap marked "IN" measures incoming pressure.

Inlet Pressure Test




Make sure to apply these incoming pressure test with all other gas fireplaces on, or at full capacity in the house for proper pressure reading.

IMPORTANT

If the inlet pressure reading is too high or too low, contact the gas company. Only a qualified gas service technician should adjust incoming gas pressure.

1. Loosen the inlet (IN) pressure tap by turning screw counterclockwise. See (A).
2. Attach manometer using a 1/4 in (6 mm) I.D. hose. Light pilot and burner. Check pressure to ensure it is between the minimum and maximum recommended pressure settings.
3. Turn off burner and pilot.
4. Disconnect hose and tighten the inlet (IN) pressure tap by turning screw clockwise. Screw should be snug. Do not over tighten.
5. Relight pilot and burner. Then reattach manometer to the inlet pressure tap (A) to verify the tap is completely sealed. Manometer should read no pressure.



Manifold Pressure Test

1. Light pilot.
2. Loosen manifold (OUT) pressure tap by turning screw counter-clockwise. See (B) in Figure 11.1.
3. Attach manometer to pressure tap using a 1/4 in (6 mm) I.D. hose.
4. Light burner. Check manometer reading.
5. Turn burner and pilot off.
6. Disconnect manometer hose and tighten the manifold (OUT) pressure tap by turning screw clockwise. Screw should be snug. Do not over tighten.
7. Attach the manometer to the manifold pressure tap (B) to verify it is completely sealed. The manometer should read no pressure when pilot and burner are on.

Inlet Pressures		
Fuel	Natural Gas	LP Gas
Gas Supply	Min - Max	Min - Max
Inlet Pressure Tap (A)	5" - 10.5" WC (1.25 - 2.62 kPa)	12" - 14" WC (2.99 - 3.48 kPa)

Manifold Pressure		
Fuel	Natural Gas	LP Gas
Gas Supply	Low - High	Low - High
Manifold Pressure Tap (B)	1.1" - 3.8" WC (0.27 - .95 kPa)	2.9" - 11" WC (0.72 - 2.74 kPa)

Burner Flame Adjustments

! WARNING

To avoid property damage or personal injury, allow ample time to cool before making any adjustments.

Burner flame appearance and characteristics are affected by altitude, fuel quality, venting configuration, and other factors. After installation, additional adjustments may be required to achieve optimum flame appearance and visual aesthetics.

Gas Flame Adjustment

! WARNING

VENTURI ADJUSTMENT MUST BE DONE BY A QUALIFIED SERVICE TECHNICIAN.

HOMEOWNER OPERATION

During the initial installation, the air shutter opening should be checked to be certain that the shutter is set correctly at 0" to 1/8" natural gas or 1/8" to 1/4" LP gas.

Note For altitudes above 5,000 ft., some variations may be required.

Be sure burner and logs are properly installed. After burner has been properly installed and operated for 2-3 hours, small additional adjustments to the air shutter may be necessary for final flame appearance. These small shutter adjustments can be made by the following procedure


Note Very small changes in shutter settings make major changes in flame appearance.

1. Air shutter controls are located at the bottom of the fireplace next to the valve assembly.
2. If flame is too "blue," push the air shutter knob in (close) in small 1/8" increments until flame turns desired realistic "orange" color.
3. If flame is too "orange" or is causing sooting on viewing glass, pull air shutter knob out (open) in approx. 1/8" increments until sooting stops.

IMPORTANT

Try each new shutter setting approx. 1/2 hr. before making additional changes. Changes in burner flame can be made by re-arranging the media.

Factory Set Venturi Openings	
Fuel	Air Shutter Opening
Natural Gas	1/8" (4 mm) OPEN
LP Gas	1/4" (7 mm) OPEN



TROUBLESHOOTING

Before proceeding with the steps in the following troubleshooting guide,

- Verify proper 120VAC power supply to the control module.
- Verify the control module battery pack and the remote control batteries are fresh and installed with correct polarity.
- Verify all connections between the wire harnesses and the system components are proper and positive.
- Verify the communication link is established between the remote control and the ignition module.
- Verify inlet pressure meets the recommended inlet pressure.

If necessary, adjust line pressure regulator.

Issue	Cause	Solution
Pilot will not light	Electrical power interrupted or disconnected	Restore electrical power to fireplace or use battery back-up.
	Wiring disconnection	Ensure batteries are fully charged if using battery back-up as power source. Use wiring schematic in this manual to determine that all wiring connections are secure and correct.
	Gas supply turned off	Check remote shut-off valves from the fireplace. Usually there is a valve near the main gas line. There may be more than (1) valve between the fireplace and main gas line.
Pilot will not stay lit	No LP (propane) gas in tank	Check LP (propane tank). Refill if necessary.
	Low gas pressure	Consult a plumber or a gas supplier. Can be caused by situations such as a bent line, too narrow diameter or pipe, or a low line pressure.
	Pilot flame not making contact with the flame rectification sensor on the pilot assembly	Verify the pilot flame envelopes the top of the flame sensor and extends far enough onto burner for ignition. To adjust pilot flame, turn pilot adjustment screw on the gas valve clockwise to decrease flame, and counterclockwise to increase flame.
	Pilot adjustment screw not sealed	Seal pilot adjustment screw. Do not over-tighten.
Pilot flame always on, or will not extinguish	Control system set to CPI mode	Set control system to IPI mode.

HOMEOWNER OPERATION

Main burner flame will not light	ON/OFF rocker switch in OFF position	Gas supply turned off Check
	Gas supply turned off	Check for multiple shut-offs in the supply line. Verify gas supply is turned on.
	Low gas supply	Consult with plumber or gas supplier. Check LP (propane) tank. Refill if necessary.
	Wiring disconnection or improper wiring	Check for faulty or incorrect wiring.
	Plugged main burner orifice	Remove blockage.
	Pilot flame	Verify the pilot flame is properly directed to ignite burner. See pilot flame troubleshooting above.
	Remote control not working properly	Replace batteries.
	No call for heat	Verify remote control is powered ON and thermostat operation is turned OFF.
Pilot and burner extinguish while in operation	No LP (propane) gas in tank	Check LP (propane) tank. Refill if necessary.
	Incorrect glass assembly installation	Refer to Glass Frame Assembly Section
	Incorrect vent cap installation	Adjust if necessary.
	Vent cap blockage	Remove debris if necessary.
	Improper pitch on horizontal venting	1/4 in. (6 mm) rise per foot (30 cm) is required on horizontal venting
	Exhaust vent pipe leaking exhaust gases back into firebox	Check for leaks and repair if necessary.
	Excessive draft	A restrictor may need to be installed or modified.
Soot appears on glass	Improper log placement	Refer to Log Set Installation section.
	Improper venturi setting	Venturi air shutter may need to be opened slightly to allow more air into the gas mix. Refer to Burner Venturi section.
	Incorrect vent cap installation	Adjust if necessary.
	Vent cap blockage	Remove debris if necessary.
Flame burns blue and lifts off burner	Improper venturi setting	Venturi air shutter may need to be opened slightly to allow more air into the gas mix. Refer to Burner Venturi section.
	Incorrect vent cap installation	Adjust if necessary.
	Blockage or leakage of the vent system	Check the vent pipes for leaks, and the vent cap for debris. Repair the vent pipes or remove debris from vent cap, if necessary.
No reaction to command	Battery back batteries or remote control batteries low	Replace batteries.
	No communication between remote control and ignition module	Reprogram remote control to the ignition module.
	A maximum number of failed ignitions or flame restorations has been reached	Reset ignition module.

IMPORTANT

Installation and repair shall only be done by a qualified service person. The fireplace should be inspected before use by a qualified service person. It is required to be inspected at least once a year by a professional service person.

! WARNING

The fireplace area must be kept clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.

Burner And Pilot System


The burner assembly may be removed for easier access to the control compartment.

Performed by: Qualified Service Person


Frequency: Annually

Action:


- Vacuum all components of the burner system.
- Visually check burner ports for blockage, especially near the pilot.
- Visually check pilot light and burner flame pattern when in operation. Flames should be steady, not lifting or floating.



Breakout View For Clarification Purposes Only



Burner Orifice



Burner Ports

Burner And Pilot System

Fan



Label all wires prior to disconnection when servicing controls. Wiring errors can cause improper and dangerous operation. Verify proper operation after servicing.

Performed by: Qualified Service Person

Frequency: Every 6 months

Action:

- Disconnect the fans from electrical current and vacuum.
- The bearings are sealed and require no oiling.

Vent System



If the vent-air intake system is disassembled for any reason, reinstall per instructions provided with installation (see Installation section).

Performed by: Qualified Service Person

Frequency: Annually

Action:

- Examination of the vent system is required.
- The flow of combustion and ventilation air must not be obstructed.

HOMEOWNER OPERATION

Glass Assembly



Do not operate with the glass assembly removed, cracked, or broken. Use protective gloves to handle any broken or damaged glass assembly components.

! WARNING

Do not use substitute materials. Avoid striking or slamming glass assembly. Avoid abrasive cleaner. DO NOT clean glass while it is hot.

IMPORTANT

Any safety screen, guard, or barrier removed for servicing must be replaced prior to operating.

Performed by: Homeowner

Frequency: Annually

Action:

- Prepare a work area large enough to accommodate the glass assembly on a flat, stable surface.
- Remove safety screen and glass frame assembly.
- Clean glass with a soft cloth and a non-abrasive cleaner.
- Reinstall glass assembly and safety screen.
- **Any safety screen, guard, or barrier removed for servicing an appliance must be replaced prior to operating the appliance.**

Performed by: Qualified Service Person

Frequency: Annually

Action:

- Inspect the glass for cracks, scratches, and nicks.
- Verify the glass assembly is properly intact and not damaged.
- Replace the glass and the assembly as necessary.
- Only Acadia Hearth will supply the replacement of glass assembly as a complete unit.



Ne pas utiliser lorsque l'assemblage vitré est retiré, fêlé ou brisé. Utilisez des gants de protection pour manipuler les composants brisés ou endommagés de l'assemblage vitré.

AVERTISSEMENT

N'utilisez pas de produits de substitution. Évitez de cogner ou de claquer l'assemblage vitré. Évitez les produits de nettoyage abrasifs. NE PAS nettoyer la vitre lorsqu'elle est chaude!

IMPORTANT

Tout panneau, barrière ou écran qui a été retiré pour un entretien doit être réinstallé avant réutilisation.

Effectué par : Propriétaire

Fréquence : Annuelle

Action :

- Préparez un espace de travail assez grand pour accueillir l'assemblage vitré sur une surface plane et stable.

- Retirez la grille de protection et l'assemblage du cadre vitré.

- Nettoyez la vitre avec un chiffon doux et un produit nettoyant non abrasif.

- Réinstallez l'assemblage vitré et la grille de protection.

- **Tout panneau, barrière ou écran qui a été retiré pour entretenir un appareil doit être réinstallé avant une réutilisation de l'appareil.**

Effectué par : Technicien d'entretien qualifié

Fréquence : Annuelle

Action :

- Inspectez la vitre pour détecter les fissures, les rayures et entailles.

- Vérifiez que l'assemblage de la vitre est intact et non endommagé.

- Remplacez l'assemblage de la vitre si nécessaire.

- Seul Acadia Hearth peut fournir l'assemblage vitré de remplacement comme unité complète.

⚠ AVERTISSEMENT
Les lieux où se trouve le foyer doivent être exempts de matériaux combustibles, d'essence et autres liquides ou vapeurs inflammables.

Système de brûleur et de veilleuse




Le brûleur peut être retiré pour faciliter l'accès au compartiment de commande.

Effectué par : Technicien d'entretien qualifié

Fréquence : Annuelle

Action :

- Passez l'aspirateur sur tous les composants du système de combustion.
- Vérifiez visuellement que rien n'obstrue les orifices du brûleur, surtout près de la veilleuse.
- Vérifiez visuellement la veilleuse et l'aspect de la flamme du brûleur en cours de fonctionnement. Les flammes doivent être stables, ne pas se soulever et ne pas être flottantes.



Ventilateur



Étiquetez tous les fils avant de déconnecter lors de l'entretien des commandes. Les erreurs de câblage peuvent entraîner un fonctionnement inapproprié et dangereux. Vérifier que l'appareil fonctionne bien après l'entretien.

Effectué par : Technicien d'entretien qualifié

Fréquence : Tous les 6 mois

Action :

- Débranchez les ventilateurs du courant électrique est passez l'aspirateur.
- Les roulements sont hermétiques et ne nécessitent aucune lubrification.

Système d'évent

Si le système d'admission d'air de l'évent est démonté pour une raison quelconque, réinstallez conformément aux instructions fournies lors de l'installation (voir la rubrique intitulée l'installation).



Effectué par : Technicien d'entretien qualifié

Fréquence : Annuelle

Action :

- Un examen du système d'évacuation est nécessaire.
- N'obstruez en aucune circonstance le flux d'air de combustion et de ventilation.

IMPORTANT

L'installation et les réparations doivent être effectuées uniquement par un personnel d'entretien qualifié. Ce foyer doit être inspecté avant utilisation et une fois par an par un technicien qualifié. L'installation et les réparations doivent être effectuées uniquement par un technicien professionnel.

L'interrupteur à bascule est en position OFF	Alimentation en gaz éteinte	
L'alimentation en gaz est éteinte	Vérifiez les différentes fermetures dans la conduite d'alimentation. Vérifiez que l'approvisionnement en gaz est allumé.	
Faible approvisionnement en gaz	Consultez un plombier ou un fournisseur de gaz. Vérifiez le réservoir de GPL (propane). Remplissez-le si nécessaire.	
Débranchement du câblage ou mauvais câblage	Vérifiez le câblage défectueux ou incorrect. Débouchez.	
Orifice du brûleur principal bouché	Vérifier que la flamme de la veilleuse est bien dirigée pour allumer le brûleur. Voir le dépannage de la flamme de la veilleuse ci-dessus.	
La télécommande ne fonctionne pas correctement	Remplacez les piles.	
Pas d'appel de chaleur	Vérifiez que la télécommande est allumée et que le thermostat est éteint.	
Aucun gaz GPL (propane) dans le réservoir	Vérifiez le réservoir de GPL (propane). Remplissez-le si nécessaire.	
Installation de l'assemblage de vitre incorrecte	Voir la section « Assemblage du cadre vitre »	
Installation du chapeau d'évent incorrecte	Ajustez si nécessaire.	
Blocage du chapeau d'évent	Si nécessaire, retirez les débris.	
Mauvais niveau de l'évacuation horizontale	Une élévation de ¼ po (6 mm) par pied (30 cm) est requise pour une évacuation horizontale	
Fuite de gaz du tuyau de ventilation vers la boîte à combustion	Vérifiez les fuites et réparez-les si nécessaire.	
Tirage excessif	L'installation ou la modification d'un réducteur peut être nécessaire.	
De la suie apparaît sur la vitre	Placement incorrect des bûches	
	Voir la section « Installation des simili-bûches ».	
	L'obturateur d'air Venturi doit être légèrement ouvert pour laisser passer plus d'air dans le mélange de gaz. Voir la section « Venturi du brûleur ».	
	Ajustez si nécessaire.	
	Installation du chapeau d'évent incorrecte	
	Si nécessaire, retirez les débris.	
	Blocage du chapeau d'évent	
	Régler inapproprié du Venturi	
	L'obturateur d'air Venturi doit être légèrement ouvert pour laisser passer plus d'air dans le mélange de gaz. Voir la section « Venturi du brûleur ».	
	Ajustez si nécessaire.	
	Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites sur les tuyaux de ventilation et des débris sur le chapeau d'évent. Réparez les tuyaux de ventilation ou retirez les débris du chapeau d'évent, si nécessaire.	
	Batterie de secours ou piles de la télécommande faibles	Remplacez les piles.
	Aucune communication entre la télécommande et le module d'allumage	Reprogrammez la télécommande pour le module d'allumage.
	Un nombre maximal d'allumages défectueux ou de restaurations de la flamme est atteint	Réinitialisez le module d'allumage.
Aucune réaction à la commande		
La flamme est bleue et se soulève du brûleur	Blocage ou fuite du système d'évent	
La flamme apparaît sur la vitre	Placement incorrect des bûches	
La veilleuse et le brûleur s'éteignent en cours de fonctionnement	Installation de l'assemblage de vitre incorrecte	
	Voir la section « Assemblage du cadre vitre »	
	Installation du chapeau d'évent incorrecte	
	Ajustez si nécessaire.	
	Blocage du chapeau d'évent	
	Si nécessaire, retirez les débris.	
	Mauvais niveau de l'évacuation horizontale	
	Une élévation de ¼ po (6 mm) par pied (30 cm) est requise pour une évacuation horizontale	
	Fuite de gaz du tuyau de ventilation vers la boîte à combustion	
	Vérifiez les fuites et réparez-les si nécessaire.	
	Tirage excessif	
	L'installation ou la modification d'un réducteur peut être nécessaire.	
	De la suie apparaît sur la vitre	
	Placement incorrect des bûches	
	Voir la section « Installation des simili-bûches ».	
	L'obturateur d'air Venturi doit être légèrement ouvert pour laisser passer plus d'air dans le mélange de gaz. Voir la section « Venturi du brûleur ».	
	Ajustez si nécessaire.	
	Installation du chapeau d'évent incorrecte	
	Si nécessaire, retirez les débris.	
	Blocage du chapeau d'évent	
	Régler inapproprié du Venturi	
	L'obturateur d'air Venturi doit être légèrement ouvert pour laisser passer plus d'air dans le mélange de gaz. Voir la section « Venturi du brûleur ».	
	Ajustez si nécessaire.	
	Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites sur les tuyaux de ventilation et des débris sur le chapeau d'évent. Réparez les tuyaux de ventilation ou retirez les débris du chapeau d'évent, si nécessaire.	
	Batterie de secours ou piles de la télécommande faibles	Remplacez les piles.
	Aucune communication entre la télécommande et le module d'allumage	Reprogrammez la télécommande pour le module d'allumage.
	Un nombre maximal d'allumages défectueux ou de restaurations de la flamme est atteint	Réinitialisez le module d'allumage.

Problème	Cause	Solution
La veilleuse ne s'allume pas	L'alimentation électrique est interrompue ou débranchée	Rétablissez le courant électrique jusqu'au foyer ou utilisez la batterie de secours.
La veilleuse ne s'allume pas	Débranchement du câblage	Assurez-vous que les piles sont complètement chargées si vous utilisez la batterie de secours comme source d'alimentation. Utilisez le schéma de câblage du présent manuel pour déterminer que tous les branchements sont bien établis et sécurisés.
La veilleuse ne s'allume pas	L'alimentation en gaz est éteinte	Vérifier les vannes d'arrêt à distance du foyer. En principe, il y a une vanne près de la conduite de gaz. Il peut y avoir plus d'une (1) vanne entre le foyer et la conduite de gaz principale.
La veilleuse ne s'allume pas	Aucun gaz GPL (propane) dans le réservoir	Vérifiez le GPL (réservoir de propane). Remplissez-le si nécessaire.
La veilleuse ne s'allume pas	Faible pression du gaz	Consultez un plombier ou un fournisseur de gaz. Cela peut être causé par des situations comme une conduite courbée, un diamètre ou un tuyau trop étroit ou une faible pression.
La veilleuse ne reste pas allumée	Une flamme de la veilleuse n'est pas en contact avec le détecteur de rectification de la flamme sur l'assemblage de la veilleuse	Vérifiez que la flamme de la veilleuse enveloppe le haut du détecteur de flamme et va suffisamment loin autour du brûleur pour un bon allumage. Pour ajuster la flamme de la veilleuse, tourner la vis de réglage de la veilleuse sur la vanne de gaz dans le sens horaire pour diminuer la flamme, et dans le sens antihoraire pour l'augmenter.
La flamme de la veilleuse est toujours allumée ou ne s'éteint pas	Système de contrôle mis en mode CPI	Passez le système de contrôle en mode IPL.
La flamme de la veilleuse est toujours allumée ou ne s'éteint pas	Vis de réglage de la veilleuse non scellée	Scellez la vis de réglage de la veilleuse. Ne pas trop serrer.

DÉPANNAGE

Avant de procéder aux étapes du guide de dépannage qui suit :

- Vérifiez que l'alimentation électrique de 120 V en courant alternatif est raccordée au module de commande.
 - Vérifiez que le bloc-piles du module de commande et les piles de la télécommande sont neuves et installés en respectant la polarité.
 - Vérifiez que toutes les connexions entre les faisceaux de branchements et les composants du système sont correctes et alimentées.
 - Vérifiez que le lien de communication est établi entre la télécommande et le module d'allumage.
 - Vérifiez que la pression d'entrée correspond à la pression d'entrée recommandée.
- Si nécessaire, ajustez le régulateur de pression du conduit.

Pendant l'installation initiale, l'ouverture de l'obturateur d'air doit être vérifiée pour s'assurer que cet obturateur est correctement réglé à 0 po à 1/8 po pour le gaz naturel ou à 1/8 po à 1/4 po pour le gaz PL.

Aux altitudes supérieures à 5 000 pieds, quelques variations peuvent être nécessaires.

Remarque

Assurez-vous que le brûleur et les bûches sont correctement installés. Après que le brûleur a été correctement installé et qu'il a bien fonctionné pendant 2 ou 3 heures, de petits réglages supplémentaires de l'obturateur d'air peuvent être nécessaires pour finaliser l'aspect de la flamme. Ces petits réglages peuvent être réalisés en suivant la procédure ci-après.

De très petites modifications de paramètres de l'obturateur peuvent produire des changements majeurs dans l'aspect de la flamme.


Remarque

1. Les commandes de l'obturateur d'air sont situées au bas du foyer, à côté de l'assemblage de la vanne.
2. Si la flamme est trop « bleue », poussez le bouton de l'obturateur d'air par petits incréments de 1/8 po (fermez), jusqu'à ce que la flamme prenne la couleur « orange » réaliste voulue.
3. Si la flamme est trop « orange » ou entraîne de la suie sur la vitre, tirez le bouton de l'obturateur d'air vers l'extérieur par incréments d'environ 1/8 po (ouvrez), jusqu'à ce que la formation de suie cesse.

Essayez chaque nouveau réglage de l'obturateur environ 1/2 heure avant d'effectuer des modifications supplémentaires. La flamme du brûleur peut être modifiée en réorganisant les braises.

IMPORTANT

Ouvertures Venturi réglées en usine	Combustible
Ouverture de l'obturateur d'air	Gaz naturel
OUVERT de 1/8 po (4 mm)	Gaz PL
OUVERT de 1/4 po (7 mm)	



LES RÉGLAGES DU VENTURI DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR UN PERSONNEL D'ENTRETIEN QUALIFIÉ.

⚠ AVERTISSEMENT

Réglage de la flamme de gaz

Les caractéristiques et l'aspect de la flamme du brûleur sont affectés par l'altitude, la qualité des carburants, la configuration de l'évacuation et d'autres facteurs. Après l'installation, des ajustements supplémentaires peuvent être nécessaires pour que l'aspect de la flamme soit optimal et visuellement esthétique.

Pour éviter des dommages matériels ou corporels, laissez du temps de refroidissement avant d'effectuer un réglage.

⚠ AVERTISSEMENT

Réglages de la flamme du brûleur


Pressions d'entrée		
Prise de pression d'entrée (A)	5 à 10,5 po CE (1,25 à 2,62 kPa)	12 à 14 po CE (2,99 à 3,48 kPa)
Approvisionnement en gaz	Min. – Max.	Min. – Max.
Combustible	Gaz naturel	Gaz PL

Pression d'admission		
Prise de pression d'admission (B)	1,1 à 3,8 po CE (0,27 à 0,95 kPa)	2,9 à 11 po CE (0,72 à 2,74 kPa)
Approvisionnement en gaz	Faible – Élevée	Faible – Élevée
Combustible	Gaz naturel	Gaz PL

1. Veilleuse.
2. Desserrer la prise de sortie de pression (OUT) en tournant la vis dans le sens horaire. Voir (B) à la figure 11.1.
3. Fixer le manomètre à la prise de pression à l'aide d'un tube de D.I. de ¼ po (6 mm).
4. Brûleur. Vérifier les relevés de pression.
5. Éteindre le brûleur et la veilleuse.
6. Débrancher le manomètre et serrer la vanne de sortie de pression (OUT) en vissant dans le sens horaire. La vis doit être serrée. Ne pas trop serrer.
7. Fixer ensuite le manomètre à la vanne de pression d'admission (B) pour vérifier qu'elle est complètement scellée. Le manomètre ne doit lire aucune pression lorsque la veilleuse et le brûleur sont en marche.

Test de la pression d'admission

1. Desserrer la prise d'entrée de pression (IN) en tournant la vis dans le sens antihoraire. Voir (A).
2. Fixer le manomètre à l'aide d'un tube de D.I. de ¼ po (6 mm). Veilleuse et brûleur. Vérifier la pression pour assurer qu'elle se trouve entre le minimum et le maximum de pression recommandé.
3. Éteindre le brûleur et la veilleuse.
4. Débrancher le tube et serrer la prise d'entrée de pression (IN) en vissant dans le sens horaire. La vis doit être serrée. Ne pas trop serrer.
5. Rallumer la veilleuse et le brûleur. Refixer ensuite le manomètre à la prise de pression d'entrée (A) pour vérifier que la prise est complètement scellée. Le manomètre ne doit lire aucune pression.



IMPORTANT

Si le relevé de la pression d'entrée est trop ou pas assez élevé, veuillez contacter la compagnie de gaz. Seul un technicien de gaz ou une technicienne de gaz doit ajuster la pression d'admission du gaz.

Remarque

Assurez-vous d'appliquer ces tests de pression d'entrée avec tous les foyers au gaz en fonctionnement ou à pleine capacité de la maison afin d'obtenir des relevés de pression appropriés.

Test de pression d'entrée

Comment puis-je passer en mode de sécurité enfant?

Pour empêcher les enfants sans surveillance de faire fonctionner l'appareil, une fonction de verrouillage est fournie avec ce système de contrôle à distance.

Pour activer la fonction de sécurité enfant : Appuyez simultanément sur le bouton « MODE » et la flèche dirigée vers le haut. Pour désactiver la fonction de sécurité enfant : Appuyez simultanément sur le bouton « MODE » et la flèche dirigée vers le haut. Quand que le mode de sécurité enfant fonctionne, aucun des boutons de la télécommande ne fonctionne. Vous devez désactiver la fonction de sécurité enfant avant de pouvoir utiliser la télécommande.

Quand dois-je changer les piles de ma télécommande?

Lorsque ses piles sont faibles, une icône de pile s'affiche sur l'écran à cristaux liquides de la télécommande avant que les piles n'aient plus du tout d'énergie. Cette icône disparaît lorsqu'on a remplacé les piles.

Pourquoi mon thermostat disparaît-il de ma télécommande?

Lors du changement de piles, il est possible qu'on ait appuyé sur le thermostat. Suivez les étapes ci-après :

1. Retirez une pile.

2. Appuyez sur le bouton du thermostat de la télécommande et maintenez-le enfoncé.

3. Réinstallez la pile tout en maintenant le bouton du thermostat enfoncé.

4. Si vous voyez « set » s'afficher, le bouton du thermostat est maintenant activé.

5. Si vous voyez « clear » s'afficher, le bouton du thermostat est désactivé.

6. Répétez cette procédure si vous ne voyez pas « set » ou « clear » pour ajouter/retirer l'option de thermostat.

Pourquoi l'appareil ne s'allume pas?

Si votre télécommande fonctionne, mais que votre foyer ne s'allume pas, il peut être en mode « verrouillage ». Suivez les étapes ci-après pour réinitialiser un verrouillage :

1. Éteignez la télécommande.

2. Allumez la télécommande et attendez 2 secondes.

3. Éteignez la télécommande et attendez 2 secondes.

4. Allumez la télécommande et attendez 2 secondes.

5. Éteignez la télécommande.

Cela devrait supprimer le mode verrouillage. Rallumez la télécommande et démarrez le foyer. Assurez-vous que l'interrupteur principal est en position « ON » (marche). Si le mode verrouillage est toujours activé, suivez les étapes ci-après :

1. Éteignez la télécommande.

2. Si vous voyez l'icône de flocon de neige, appuyez sur la touche « Mode » et basculez en mode IPI.

3. Coupez l'alimentation en courant alternatif du module de commande d'allumage (coupez le disjoncteur).

4. Basculez l'interrupteur principal en position « OFF » (ARRÊT). Attendez 30 secondes.

5. Allumez le courant alternatif en allumant le disjoncteur.

6. Allumez la télécommande, puis éteignez-la.

7. Remettez l'interrupteur principal en position « ON » (MARCHÉ).

8. Appuyez sur le bouton « Mode » de la télécommande. Sélectionnez le mode CPI pour relancer la veilleuse. Après la mise en route de la veilleuse, mettez votre télécommande en marche pour allumer.

Après avoir suivi ces étapes, contactez votre revendeur agréé si l'appareil ne s'allume pas.

RÉGLAGES

Test de pression



Ce foyer et sa vanne de gaz principale doivent être déconnectés du système de conduite d'approvisionnement en gaz lors des tests de pression si la pression excède 3,5 kPa (½ psi).

IMPORTANT

Les prises de contrôle de pression pour le collecteur (sortie) et la pression d'admission (entrée) ont été incorporées dans la vanne. La prise de pression marquée « OUT » (sortie) mesure la pression sortante. La prise de pression marquée « IN » (entrée) mesure la pression entrante.


1. Appuyez sur le bouton « ON/OFF » et éteignez.
 2. Appuyez simultanément sur le bouton du mode et le bouton du thermostat.
 3. Regardez l'écran à cristaux liquides pour vérifier que l'unité souhaitée s'affiche (°F ou °C). Dans le cas contraire, répétez l'étape 2.
- Pour basculer de °C à °F, procédez comme suit :

Comment puis-je faire passer la télécommande de °C à °F?


Dépannage en cas de suie		
Problème	Causes possibles	Mesure corrective
Formation d'une mince couche noire (suie) sur la vitre	<ul style="list-style-type: none"> Mauvaise pression du gaz Pas assez d'air de combustion Fuite au niveau du joint d'étanchéité de la vitre Obstruction de l'évent 	Faites vérifier la pression d'entrée du gaz par le fournisseur de gaz. Vérifiez la bonne étanchéité du joint de la vitre. Les coins du joint de la vitre ne doivent pas déborder. Si le joint d'étanchéité de la vitre, au milieu, le long du bord supérieur, est de couleur blanche à travers toute l'épaisseur du tube du joint, remplacez le joint d'étanchéité de la vitre. Si la suie persiste, ouvrez l'obturateur d'air sur le brûleur. Si la suie persiste, arrêtez l'appareil et appelez un technicien agréé.

La suie est causée par une mauvaise installation ou un mauvais fonctionnement de l'obturateur d'air. Toutefois, quelques petites zones de suie sur les surfaces des brûches sont jugées acceptables. Si vous constatez des grandes zones de suie (supérieures à 1 po x 1 po) sur la surface des brûches ou des signes de suie sur la vitre de la porte (habituellement un mince film noir sur la surface vitrée ou à l'extérieur de la maison autour du chapeau de l'évent), éteignez immédiatement et informez rapidement le distributeur agréé. Le revendeur agréé corrigera le problème de « formation de suie », mais il n'est pas responsable des dommages causés par un encrassement excessif qui n'aurait pas été immédiatement porté à son attention.

Que dois-je faire en cas de suie?



ASPECT APPROPRIÉ DE LA FLAMME DE LA VIEILLEUSE



ASPECT DE LA FLAMME DU BRÛLEUR

Caractéristique de la flamme	Cause	Solution
Flamme orange foncée avec une extrémité noire	Venturi trop serré	Ouvrez légèrement le Venturi
Flammes bleues et courtes	Venturi trop ouvert	Fermez légèrement le raccord
Flammes instables (dansantes)	Pression du gaz trop élevée Venturi trop serré	Vérifier le réglage du manomètre Ouvrir légèrement le Venturi

3. Avant de réinstaller la vitre, faites vérifier le fonctionnement de la vieilleuse par un technicien et lancez un cycle de brûleur selon les instructions d'allumage. Veillez à ce que tous les éléments des listes de contrôle d'éclairage et d'installation soient réalisés.
4. Un contrôle visuel périodique des flammes de la vieilleuse est nécessaire. La flamme de la vieilleuse doit toujours recouvrir les orifices d'allumage du brûleur et le capteur de la flamme. En particulier pour les applications de GPL, vérifiez toujours que la longueur de la flamme de la vieilleuse est d'au moins 1 po de longueur.
5. Un contrôle visuel périodique de la flamme du brûleur est nécessaire.

Informations supplémentaires sur la polymérisation

Il n'est pas inhabituel d'avoir besoin de plus de 10 heures consécutives en position forte pour voir les odeurs diminuer. Certaines variables peuvent prolonger ou raccourcir le temps de polymérisation comme les façades décoratives, les portes, les matériaux de revêtement et leurs applications.

Il est normal que les surfaces environnantes soient trop chaudes au toucher. Sous réserve que toutes les exigences de dégagement et de valeur R du manuel d'installation aient été respectées, il ne s'agit pas d'un problème de sécurité. Sachez que tous matériaux utilisés autour du foyer vont se réchauffer et peuvent causer des problèmes d'odeur. Les adhésifs, la colle, le support mural, le matériau de finition de mur, les peintures et vernis sont des matériaux courants qui, si utilisés à mauvais escient, peuvent causer des problèmes d'odeur. Acadia ne peut être tenue responsable des problèmes d'odeur causés par les matériaux utilisés. Si vous avez des questions ou des inquiétudes, veuillez communiquer avec votre distributeur agréé ou envoyer un courriel à service@acadiahearth.com.

Puis-je continuer à faire fonctionner l'appareil en cas de panne de courant?

Ce système d'allumage électronique utilise une alimentation de 120 V en courant continu pour toutes ses fonctions. En cas de panne d'électricité, insérez 4 piles AA dans le bloc de piles situé dans le boîtier du module d'allumage. Pendant la panne d'électricité, le brûleur continue à fonctionner ainsi que le réglage de la hauteur de flamme. L'éclairage d'accentuation et le ventilateur, qui sont tributaires de la puissance de 120 V en courant continu, ne fonctionneront pas. Votre installateur devra expliquer le fonctionnement du boîtier d'alimentation CC de secours. N'oubliez pas de conserver le bloc de piles CC et le faisceau de raccordement en lieu sûr pour l'utiliser pendant les pannes de courant.

Quel est l'entretien annuel requis?

Les procédures qui suivent doivent être réalisées chaque année par un technicien qualifié. Étapes recommandées pour l'entretien annuel :

Tout ajustement du brûleur, de la veilleuse ou des bûches doit être réalisé par un technicien qualifié et agréé.



1. Retirez les bûches et les braises et nettoyez toute matière étrangère (peluches, carbone, etc.) sur le brûleur et les bûches. Veillez à ce que les orifices du brûleur restent « dégagés ». Nettoyez la veilleuse et les dépôts de carbone sous les bûches. Les bûches doivent être vérifiées visuellement pour détecter l'accumulation éventuelle de carbone. Si des dépôts de carbone sont visibles sur les bûches, étiquenez et appelez un technicien agréé. Veillez à réinstaller les bûches selon les instructions.
2. Nettoyez toutes les peluches et l'accumulation de poussière autour de la commande. Inspectez l'état du câblage sous le brûleur pour détecter d'éventuels dommages ou un élément fondu. Nettoyez le crochet/la tige du capteur de la flamme à l'aide de toile émeri. Passez l'aspirateur sur tous les orifices du brûleur et l'assemblage de la veilleuse.
3. Vérifiez l'état du joint de la porte vitrée, il doit fermer hermétiquement la boîte à combustion. Inspectez le joint sur le dessus et les côtés de la vitre. Si le joint s'est effaissé vers l'extérieur aux coins de la vitre ou si le bulbe du joint d'étanchéité le long de la partie supérieure se décolore et blanchit dans toute l'épaisseur du bulbe, remplacez le joint. Un bulbe du joint d'étanchéité blanc indique une fuite de gaz à travers la zone décolorée et nécessite le remplacement du joint de la vitre.

Comment dois-je nettoyer la vitre?

La vitre doit être nettoyée régulièrement.



N'utilisez pas de nettoyeur pour four ou à base d'ammoniac pour nettoyer la vitre. Nettoyez la vitre uniquement lorsqu'elle est refroidie à la température ambiante.

IMPORTANT

Les additifs qui sont ajoutés au gaz (naturel et GPL) pour le rendre odorant peuvent endommager la vitre et laisser une pellicule blanche sur la vitre. Ce dépôt peut être retiré avec des détergents comme l'encastiqueur KEL KEM ou un produit comparable. Communiquez avec votre distributeur pour de plus amples informations.

L'aspect de ma flamme est-il correct?

Les obturateurs d'air, les charbons et les braises peuvent être ajustés selon votre configuration d'évacuation et votre combustible. Ces ajustements doivent être réalisés par un technicien qualifié afin d'obtenir la meilleure apparence de flamme. Appelez votre installateur ou revendeur agréé si vous sentez que la flamme ne brûle pas correctement. Il ne s'agit pas d'un défaut et ça n'est pas couvert par la garantie. Suivez ces étapes pendant les inspections périodiques :

1. Vérifiez que le système d'évent et un chapeau sont ouverts et ne sont pas bouchés.
2. La vitre doit être nettoyée régulièrement.

INSTRUCTIONS DE PREMIER ALLUMAGE

⚠ AVERTISSEMENT

QUE FAIRE SI VOUS DÉCELEZ UNE ODEUR DE GAZ

- N'allumez en aucun cas le foyer.
- Ne touchez aucun interrupteur.
- N'utilisez aucun téléphone dans le bâtiment.
- Rendez-vous chez votre voisin et appelez votre fournisseur de gaz.
- Suivez les instructions du représentant du fournisseur.
- Si vous n'arrivez pas à joindre votre fournisseur de gaz, appelez le service d'incendie pour obtenir de l'aide.

⚠ AVERTISSEMENT

Si vous ne respectez pas scrupuleusement ces instructions, une explosion pourrait causer des dommages matériels, des blessures voire la mort.

Information de sécurité

- Ce foyer est équipé d'un dispositif d'allumage qui allume automatiquement la veilleuse. N'essayez pas d'allumer la veilleuse à la main.
- Avant utilisation, sentez dans toute la zone pour détecter les odeurs de gaz. N'oubliez pas de sentir près du sol, car certains gaz sont plus lourds que l'air et se déposent au sol.
- Basculez l'interrupteur principal sur la position « marche ». Les brûleurs ne s'allumeront pas sauf si l'interrupteur est sur la position « ON » (MARCHE).
- Utilisez uniquement la télécommande fournie pour allumer la veilleuse. Cette vanne ne fonctionnera pas si la veilleuse n'est pas allumée et stable.
- N'utilisez pas l'appareil si l'un des composants a été immergé. Appelez immédiatement un technicien qualifié pour inspecter l'appareil et remplacer tout composant ayant été plongé sous l'eau. Tenter un fonctionnement peut provoquer un incendie ou une explosion entraînant des dommages matériels, des blessures et la mort.

Consignes d'utilisation

1. Lisez attentivement les consignes ci-dessus avant de procéder.
2. N'essayez pas d'allumer la veilleuse à la main ; la porte doit rester sur ce foyer lors de l'allumage de la veilleuse, à l'exception du premier allumage.
3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt de la télécommande pour commencer la séquence d'allumage.
4. Vous entendrez un bip et l'amorçeur va commencer à faire des étincelles. Après l'allumage et la stabilisation de la veilleuse, la vanne va s'ouvrir automatiquement et le brûleur va s'allumer. Le brûleur va s'allumer initialement à pleine flamme. Adaptez-la à un environnement attrayant avec la télécommande (voir les « Instructions de fonctionnement de la télécommande » du présent manuel).


⚠ AVERTISSEMENT

Si la veilleuse ne s'allume pas, le système va se « verrouiller ». Appuyez sur le bouton marche/arrêt de la télécommande pour éteindre le système. Laissez le gaz se dissiper pendant cinq minutes avant de tenter de rallumer la veilleuse.

Arrêter l'appareil

1. Appuyez sur le bouton « On/Off » de la télécommande.
 2. Fermez la vanne d'arrêt manuel externe fournie par l'installateur et montée sur le côté du foyer.
 3. Coupez l'alimentation électrique du foyer si un entretien doit être effectué.
5. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton marche/arrêt de la télécommande pour démarrer la séquence d'allumage.
6. Si cela ne fonctionne pas, suivez la rubrique « Arrêter l'appareil » des instructions et appelez votre fournisseur de gaz ou le technicien d'entretien.

Laisser en mode CPI va préserver la chaleur du corps et éliminer les courants d'air froids et les pertes de chaleur en contact de l'air froid coincé à l'intérieur de la boîte à combustion.



L'icône de flocon de neige va toujours s'afficher sur l'écran en mode CPI.




Avec la télécommande à l'arrêt, appuyez sur le bouton MODE. Vous verrez « CPI » ou « IPI » s'afficher à l'écran. Appuyez sur la flèche dirigée vers le haut pour passer en mode « CPI » et appuyez sur la flèche dirigée vers le bas pour passer en mode « IPI ». Une fois sur la position désirée, appuyez sur la touche « On/Off » pour activer.


Passer en mode IPI ou CPI

Mode CPI : S'il est en mode CPI, la veilleuse va s'enflammer et rester allumée en permanence. La télécommande fait un appel de chaleur. Mode IPI : Ce mode arrête la veilleuse lorsque l'appareil n'est pas en cours d'utilisation et allume seulement la veilleuse lorsque la veilleuse de rester indéfiniment allumée en plaçant la télécommande en mode CPI. Si la télécommande est réglée sur le mode IPI (« Intermittent Pilot Ignition »), seule la veilleuse va s'allumer et le rester tant que les brûleurs principaux fonctionnent. Les fonctions de veilleuse intermittente (IPI) et veilleuse continue (CPI) allument d'abord une veilleuse puis l'utilisent pour allumer les brûleurs principaux. On peut régler la veilleuse sur le mode CPI (« Continuous Pilot Ignition ») pour permettre à la veilleuse de rester indéfiniment allumée en plaçant la télécommande en mode CPI. Si la télécommande est réglée sur le mode IPI (« Intermittent Pilot Ignition »), seule la veilleuse va s'allumer et le rester tant que les brûleurs principaux fonctionnent.


Modes IPI et CPI



Éclairage d'accentuation : Cette fonction contrôle les fonctions de l'éclairage d'accentuation. Appuyer sur le bouton du haut dans ce mode va allumer l'éclairage d'accentuation et vous permettre de contrôler les 6 niveaux d'intensité. Une fois que vous avez réglé le niveau d'éclairage souhaité, le système s'en souvient tant que vous ne le modifiez pas manuellement.



Régulateur de vitesse du ventilateur : La vitesse du ventilateur est réglable sur 6 vitesses et l'arrêt. Pour activer cette fonction, appuyez sur le bouton « Mode » jusqu'à ce qu'il affiche l'icône du ventilateur. Utilisez le bouton flèche pour allumer, éteindre le ventilateur ou régler sa vitesse. Une fois que vous avez réglé le ventilateur sur la vitesse souhaitée, le système s'en souvient tant que vous ne la modifiez pas manuellement.



En mode thermostat intelligent, le réglage manuel de la hauteur de flamme n'est pas disponible. En mode thermostat intelligent, la hauteur de flamme se règle automatiquement.



En mode CPI, la veilleuse va rester allumée. En mode IPI, la veilleuse va s'éteindre elle aussi. Si la hauteur de la flamme est au niveau 1 et qu'on appuie sur le bouton, tous les brûleurs vont s'éteindre. L'icône de hauteur de flamme est affichée, appuyez sur le bouton flèche va augmenter ou diminuer la hauteur de la flamme du niveau 1 au niveau 6. Hauteur de la flamme : Six niveaux de flamme sont disponibles. Quand l'icône de hauteur de flamme est affichée, appuyez sur le bouton flèche va augmenter ou diminuer la hauteur de la flamme du niveau 1 au niveau 6.



Redémarrage automatique de sécurité

Ce système va exécuter une commande d'arrêt automatique dans les 24 heures d'un fonctionnement permanent de la veilleuse. Cela permet au système de vérifier les fonctions de sécurité. Une fois la séquence d'arrêt terminée, le module d'allumage relance la dernière commande.

Fonction d'allumage


- Appuyez sur le bouton on/off (marche/arrêt). La télécommande affiche toutes les icônes actives sur l'écran.
- Sélectionnez le mode thermostat en appuyant sur le bouton du thermostat : « Off » (manuel), « On » (thermostat normal) ou « Smart » (thermostat intelligent).
- Si l'icône de thermostat affiche « Off » (manuel), il va s'allumer et démarrer sur « Hi » (fort).
- Si l'icône du thermostat affiche « On » (thermostat normal), il va s'allumer seulement si la température du thermostat est supérieure à la température ambiante.
- Si l'icône du thermostat affiche « SMART » (thermostat intelligent), il va s'allumer seulement si la température du thermostat est supérieure à la température à la température ambiante.

Fonction d'arrêt

Appuyez sur le bouton on/off (marche/arrêt).

Comprendre les icônes de votre télécommande

Votre télécommande affiche et contrôle les fonctions suivantes. Voir ci-dessous les explications détaillées de l'icône contrôle.




Détails de l'icône

Bouton de mode : On utilise ce bouton du mode pour basculer entre les différentes fonctions disponibles : la hauteur de flamme, la vitesse du ventilateur, la luminosité et l'allumage du brûleur arrière.



- 3. Bouton haut/bas : Ce bouton est utilisé pour augmenter ou diminuer la température du thermostat, la hauteur de la flamme, la vitesse du ventilateur et l'intensité lumineuse.
- 4. Bouton de sélection de mode : On utilise cette touche pour basculer entre les différentes icônes de fonction : la hauteur de flamme, la vitesse du ventilateur, la luminosité et le brûleur arrière (sur certains modèles).



- a. Manuel (« Off ») : Dans ce mode, on peut allumer le foyer, régler la température ambiante réelle, la température de la pièce et la hauteur de flamme. Dans ce mode, la température ambiante réelle n'a aucun effet. Toutes les autres fonctions comme la commande de vitesse du ventilateur, le contrôle de la hauteur de flamme et les commandes d'intensité lumineuse sont contrôlables manuellement.
- b. Thermostat normal (« On ») : Il s'allume et s'éteint automatiquement en fonction de la température que vous définissez. Lorsque vous réglez le thermostat, il continue jusqu'à ce que la température ambiante augmente de 1° F au-dessus de la température réglée sur le thermostat. Pour augmenter la température du thermostat, appuyez sur le bouton du haut jusqu'à ce que la température désirée s'affiche dans la fenêtre du thermostat. Le ventilateur se met en marche 5 minutes après le démarrage et s'éteint 12 minutes ½ après que les flammes s'éteignent. On peut régler la hauteur de flamme en cours d'utilisation, et la vitesse du ventilateur peut être ajustée 5 minutes après le démarrage. On peut régler la lumière d'accentuation à n'importe quel moment après le démarrage.
- c. Thermostat intelligent (« Smart ») : Ce mode permet de maintenir la température de la pièce et la hauteur de flamme juste automatiquement pour fournir une chaleur constante et efficace. Toutes les autres fonctions du mode normal sont permises, sauf le réglage de la hauteur de flamme. Le réglage manuel de la hauteur de flamme n'est pas autorisé dans ce mode. La fonction de thermostat intelligent permet d'ajuster la hauteur de la flamme selon la différence entre la température programmée et la température ambiante réelle. Quand la température de la pièce se rapproche de la température programmée, le thermostat intelligent réduit automatiquement la flamme.





- 1. Bouton marche/arrêt : Ce bouton allume et éteint le foyer. Lorsqu'on enfonce le bouton et que le système est éteint, la veilleuse s'allume. Après l'allumage de la veilleuse, cette dernière allume les brûleurs principaux. Voir les modes FI et CFI du présent manuel pour l'allumage de la veilleuse.
 - 2. Bouton de thermostat : Ce bouton permet de sélectionner trois modes. Manuel, thermostat normal et thermostat intelligent.
- Localisez les quatre touches de la télécommande :
- Le foyer s'éteint automatiquement après 12 heures d'utilisation continue.

Remarque

Remarque

Vous entendrez un bip chaque fois que vous appuyerez sur un bouton de la télécommande, cela indiquera que la commande a été reçue.

Fonctions de la télécommande



Votre système est désormais synchronisé.

LISTE DE VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

- Tous les éléments de la liste de contrôle doivent être cochés.
- Le système d'évent est installé par un technicien agréé conformément aux instructions et codes locaux.
 - Le chapeau d'évent vertical est installé du « côté droit vers le haut » et hermétique à la structure, selon les instructions.
 - Les chapeaux d'évent sont approuvés.
 - Les dégagements intérieurs et extérieurs appropriés aux systèmes d'évent et les emplacements des chapeaux d'évent muraux ou de toiture sont respectés.
 - La bonne pression de gaz, la bonne dimension des conduites de gaz et les fuites de gaz ont été vérifiées.
 - L'alimentation électrique de 120 V et l'alimentation en gaz sont installées selon les instructions et les codes locaux et nationaux.
 - Les sections télescopiques ne sont pas dissociées. Elles ont été utilisées en tant qu'ensembles complets.
 - La porte vitrée est en position fermée et centrée sur l'ouverture de la boîte à combustion.

LISTE DE VÉRIFICATION DE L'ALLUMAGE

- Tous les éléments de la liste de contrôle doivent être cochés.
- Les fuites et les pressions de gaz ont été vérifiées avant l'installation des matériaux de revêtement.
 - La télécommande contient des piles neuves. Suivez les « instructions de premier allumage » pour synchroniser la télécommande et le module d'allumage.
 - L'ouverture de l'obturateur d'air de 0 à 1/8 po pour le gaz naturel et de 1/8 à 1/4 po pour le GPL a été vérifiée.
 - Toutes les instructions d'installation de l'éclairage et des bûches ont été respectées.
 - Les brûleurs s'allument immédiatement et la flamme se lance tout de suite autour du brûleur et allume la totalité de ce dernier.

Ne faites pas fonctionner l'appareil tant que le brûleur passe sans délai de la position marche à arrêt.

La flamme est « stable » et ne se « décolle » pas du brûleur. Si la flamme se décolle du brûleur, mettez hors tension et vérifiez que tous les tuyaux de ventilation sont verrouillés (« twist locked ») et qu'il n'y a pas de fuite, que le chapeau d'évent est à l'endroit, et que du mastic à 1000°F a été utilisé sur les joints du tube internes de toutes les sections du conduit DuraVent. Ne faites pas fonctionner l'appareil si la flamme du brûleur se « soulève ».

INFORMATIONS OPÉRATIONNELLES

Utilisation de votre télécommande

Votre télécommande est préprogrammée. Assurez-vous d'avoir installé 3 piles AAA dans votre télécommande. Appuyez sur le bouton du haut de la télécommande. Si vous n'entendez pas un bip lorsque vous appuyez sur ce bouton, suivez les instructions ci-dessous pour synchroniser votre foyer et la télécommande.



Synchronisation de la télécommande

1. Basculez l'interrupteur principal sur la position « ON » (MARCHE) (vers le haut). Les brûleurs ne s'allumeront pas sauf si l'interrupteur est sur la position « ON » (MARCHE).
2. Repérez l'interrupteur de synchronisation sur le module d'allumage. C'est le bouton rouge situé sur le module d'allumage marqué « SW1 ». Appuyez sur le bouton de synchronisation, puis relâchez-le. Le module émet 3 bips indiquant qu'il est prêt à se synchroniser avec une télécommande.

Si vous n'entendez aucun bip lorsque vous appuyez sur le bouton de synchronisation, contactez votre revendeur ou votre installateur.


Remarque

3. Dans les 7 secondes qui suivent, appuyez sur le bouton « ON » (MARCHE) de la télécommande. Le foyer émet un bip pour indiquer que la télécommande est acceptée et définit le code de ce contrôleur.



Assemblage de la vanne

Schéma de câblage



PANNEAU DE CONTRÔLE

⚠ AVERTISSEMENT

Si le brûleur et/ou la veilleuse ont été allumés, utilisez une protection appropriée pour éviter les brûlures ou des dommages aux biens personnels avant de retirer un composant. NE PAS UTILISER CET APPAREIL SANS AVOIR BIEN INSTALLÉ LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ (QUI SE TROUVE SOUS LE PANNEAU DE CONTRÔLE). SI LE JOINT EST ENDOMMAGÉ, IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ.

AVERTISSEMENT



Vérifiez tous les raccords à l'eau savonneuse pour voir s'il n'y a pas de fuite, qu'elle ait été faite sur site ou en usine.

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

Instructions de mise à la terre

Cet appareil est équipé d'une fiche à trois broches (de mise à la terre) pour votre protection contre les risques d'électrocution et doit être branché directement sur une prise à trois broches correctement reliée à la terre. Ne pas couper ou retirer la broche de mise à la terre de cette fiche.

Exigences de câblage


- Le module du système IFC nécessite une tension 120 volts d'électricité et/ou de piles pour fonctionner.
- La batterie de secours fera fonctionner uniquement le brûleur.
- La lumière et les composants du souffleur ne fonctionneront pas sur l'alimentation de secours.

⚠ AVERTISSEMENT


N'utilisez pas ce foyer si l'un des composants a été immergé dans l'eau. Communiquez immédiatement avec un technicien d'entretien qualifié afin qu'il inspecte cet appareil et qu'il remplace toute système de contrôle ou contrôle de gaz ayant été immergée dans l'eau.

⚠ AVERTISSEMENT

Instructions de mise à la terre : Cet appareil est équipé d'une fiche à trois broches (de mise à la terre) pour votre protection contre les risques d'électrocution et doit être branché directement sur une prise à trois broches correctement reliée à la terre. Ne pas couper ou retirer la broche de mise à la terre de cette fiche.



2. Tirez les loquets à ressorts vers l'extérieur et vers le haut pour libérer le bas du foyer.




Remarque


Vous devrez peut-être incliner la vitre pour que les loquets accrochent correctement la vitre.

1. Alignez les encoches en haut de la vitre par-dessus les languettes se trouvant en haut de la boîte à combustion tout en abaissant la partie inférieure de la vitre en position.


Installer l'assemblage vitre



3. Soulevez l'assemblage vitre à l'aide des deux (2) languettes se trouvant en haut de la boîte à combustion.



2. Tirez les loquets à ressorts vers l'extérieur et vers le bas pour libérer le bas de l'assemblage vitre.



1. Localisez les deux (2) loquets à ressorts qui fixent l'assemblage vitre au bas de la boîte à combustion.

INSTALLATION DES BÛCHES, DOUBLURES ET BARRIÈRES ET ENCEINTES DE SÉCURITÉ

Ne pas placer les bûches directement au-dessus des orifices du brûleur. Des bûches mal placées pourraient avoir des répercussions sur l'aspect de la flamme et provoquer une accumulation excessive de suie sur les bûches et la vitre.



- En cas de conversion au GPL (propane), faire cette conversion avant d'installer les simili-bûches. Suivre les instructions de conversion incluses dans la trousse.
- Consulter les feuillets d'instructions fournis avec votre ensemble de bûches et de doublure pour une installation conforme.

Seuls des ensembles de bûches et de doublure homologués doivent être utilisés avec l'appareil.

Ce foyer ne doit pas être mis en route sans que les bûches, enceintes et doublures soient correctement installées. Une utilisation sans une installation correcte des bûches, enceintes et doublures pourrait causer des dommages à l'appareil.



Une barrière conçue pour réduire les risques de brûlures provenant de la vitre chaude est fournie avec cet appareil et doit être installée pour protéger les enfants et autres personnes à risque. Si la barrière est endommagée, elle doit être remplacée par une barrière provenant du fabricant de cet appareil. Seules des portes homologuées doivent être utilisées avec l'appareil.

IMPORTANT

Tenir compte de la hauteur du matériau de finition de l'âtre lors de la construction d'une plateforme. L'installation de barrières de sécurité avec chevauchement exige que le bas du foyer soit de niveau avec l'âtre fini. Pour les instructions d'installation, reportez-vous à « Installations de la barrière de sécurité ».

Ne pas utiliser cet appareil sans barrière de sécurité. Seules des barrières de sécurité homologuées doivent être utilisées avec l'appareil. Seuls les accessoires de décoration fournis par le fabricant doivent être utilisés dans l'installation de cet appareil. Aucun panneau de garniture ou enceinte de ne doit sceller les ouvertures de ventilation qui se trouvent dans le foyer sur lequel cet appareil est installé.

Simili-bûches homologuées
Bois Ridgewood (AH2818LGR1)
Riverside (AH2818LGR)

Doublures homologuées
Aged Red Brick (AH2818LARB)
Black Tie (AH2818LBT)
Baker Street (AH2818LBAK)
Fisco Ledgestone (AH2818LFL)

Enceintes homologuées
AH2818SSM
AH2818SLG

Barrières de sécurité homologuées
AH2818ART
AH2818FF3
AH2818FF5

CONFIGURATION DE L'ENCASTRABLE DU FOYER À GAZ

Assemblage du cadre vitré

AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser ce foyer lorsque la vitre est enlevée, fêlée ou brisée. Le remplacement de l'assemblage vitré doit être effectué par un personnel d'entretien qualifié ou certifié.



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement les pièces et les matériaux homologués lors du remplacement d'une déflecteuse ou endommagée.

Retirer l'assemblage vitré

AVERTISSEMENT

Ne pas retirer la vitre lorsqu'elle est chaude.



Dégagements par rapport aux matériaux combustibles

REVÊTEMENT ET FINITION

Pressions d'alimentation en gaz		
Combustible	Pression minimale	Pression maximale
Gaz naturel	5 po CE (1,25 kPa)	10,5 po CE (2,62 kPa)
Gaz PL	12 po CE (2,99 kPa)	14 po CE (3,48 kPa)

- Cet appareil et sa vanne d'arrêt individuelle doivent être déconnectés du système de conduite d'alimentation en gaz en fermant la vanne d'arrêt manuelle.
- Une vanne d'arrêt manuelle avec poignée en forme de T de 1/2 po (13 mm) et un connecteur de gaz flexible homologués (et approuvés par le Commonwealth du Massachusetts) doivent être raccordés à l'entrée de la vanne de contrôle de 1/2 po (13 mm). En cas de remplacement de ces composants, veuillez vous conformer aux codes locaux.
- Si l'encastrement est installé dans des dimensions minimales d'ouverture, la conduite de gaz doit être installée après l'installation de l'appareil en raison de limites d'espace (veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Exigences minimales en matière d'ouverture du foyer existant » de ce manuel).
- Ce foyer est équipé d'un connecteur de gaz flexible de 3/8 po (10 mm) x 18 po (457 mm) de long et une vanne d'arrêt manuelle. Faites passer la conduite de gaz dans le foyer, préféablement à travers les ouvertures gauches et droites de la conduite de gaz fournies. La conduite de gaz doit être mise en place jusqu'au point de raccordement de la vanne d'arrêt et la conduite de gaz flexible.
- Ne placez pas la conduite de gaz de manière à entraver le fonctionnement du ventilateur.
- Pour les installations en haute altitude, consulter le distributeur de gaz local ou l'autorité compétente pour obtenir les procédures appropriées.

Remarque

L'installation de la conduite de gaz doit être réalisée uniquement par une personne qualifiée, conformément aux codes du bâtiment locaux, le cas échéant. Dans le cas contraire, suivez la norme ANSI Z23.1. Les installations du Commonwealth of Massachusetts doivent être effectuées par un plombier ou un installateur de gaz agréé.

AVERTISSEMENT

Installation de la conduite de gaz

Ce foyer est fabriqué pour fonctionner au gaz naturel. En cas de conversion au GPL, suivre les instructions de conversion incluses à la trousse.

IMPORTANT



La conversion doit être réalisée selon les exigences des autorités provinciales compétentes, et conformément aux obligations émanant du code d'installation ANSI Z223.1.

Conversion de gaz (vendu séparément)



RACCORDEMENT DE LA CONDUITE DE GAZ

Placer et sécuriser l'appareil

1. Faites glisser l'encastable du foyer à gaz dans l'ouverture du foyer existant jusqu'à ce que les canaux situés en haut de l'appareil soient alignés au conduit d'air.
2. Insérez la tige de traction du conduit d'air à travers la fente d'accès située en haut de l'appareil et placez le crochet de la poignée de tirage à travers l'ouverture dans la tige de traction. Poussez l'encastable dans le foyer tout en tirant simultanément sur la conduite d'air vers l'avant jusqu'à ce qu'elle soit en place.
3. Fixez la conduite d'air à l'appareil en utilisant les fentes qui se trouvent en haut de l'appareil en utilisant deux (2) vis en tôle de 1/2 po (13 mm).
4. Utilisez la poignée à tige de traction pour tirer la conduite d'air vers la position de démarrage. Retirez la poignée de tirage. Vérifiez le raccordement du système d'évent.
5. Si nécessaire, veuillez mettre à niveau l'encastable à l'aide de boulons de nivellement dans les écrous situés au bas de l'encastable (2 de chaque côté). Vérifiez que l'appareil est bien placé.




Cet appareil est homologué pour une évacuation à l'aide des composants d'évacuation DuraVent, BDM, ICC et Olympia.



1. Placez le conduit d'air précédemment retiré dans l'ouverture du foyer existant.
2. Connectez le tuyau de ventilation au collier d'évacuation situé sur le conduit d'air. Placez un cordon de pâte à sceller pour les températures élevées autour du tuyau d'échappement et faites glisser à l'intérieur. Fixez à l'aide de trois (3) vis autotaraudeuses de 1/2 po (13 mm). Appliquez un scellant supplémentaire pour température élevée autour du joint pour assurer une étanchéité adéquate.
3. Connectez le tuyau de ventilation d'entrée d'air au conduit d'air. Appliquez une quantité généreuse de cordon de pâte à sceller pour les températures élevées autour de l'entrée située sur le conduit d'air. Faites glisser sur le tuyau d'entrée à combustion et fixez à l'aide de trois (3) vis autotaraudeuses de 1/2 po (13 mm). Appliquez un scellant supplémentaire pour température élevée autour du joint pour assurer une étanchéité adéquate.
4. Vérifiez visuellement le raccordement entre le tuyau de ventilation et le conduit d'air.

IMPORTANT Le bon fonctionnement de cet appareil exige que les tuyaux d'échappement et d'air à combustion soient connectés au bon collier, sur l'ensemble de sortie et la conduite d'air de l'encastable du foyer à gaz.

Connecter le tuyau de ventilation au conduit d'air



- Pour éviter les courants d'air froid, il est recommandé d'isoler les tuyaux de ventilation flexibles de 3 po x 3 po et la cheminée en utilisant des produits d'isolation non revêtus et réperforés comme non combustibles selon la norme ASTM E 136. Avant d'installer le système d'évent dans la cheminée, placez le produit d'isolation non revêtu autour des premiers 3 pieds (914 mm) du système d'évent sous le chapeau de sortie. Fixez le tout à l'aide de câbles.
- 2. Installez les tuyaux flexibles de 3 po x 3 po à travers la cheminée existante. Guides-câbles (le cas échéant) pour faciliter l'installation.
- 3. Pour fixer le chapeau de sortie de la cheminée à la cheminée, appliquez une quantité généreuse de cordon de pâte à sceller pour les températures élevées autour de la partie supérieure de la cheminée. Fixez le chapeau de sortie en place en suivant le manuel d'installation du fabricant du système d'évent.
- 4. De l'intérieur du foyer existant, tirez soigneusement les câbles (si vous en avez utilisés) ou les tuyaux flexibles vers le bas jusqu'à ce que le tuyau d'échappement et l'entrée d'air à combustion soient dans la boîte à combustion du foyer existant.
- 5. FACULTATIF : Pour éviter la perte de chaleur dans la cheminée, placez des produits d'isolation non revêtus entre les tuyaux de ventilation flexibles de 3 po x 3 po et la cheminée.



Exécuter le système d'évent

Si des décalages sont présents dans la cheminée existante, placez une corde autour des extrémités du tuyau pour les guider à travers la cheminée. NE PAS ESSAYER D'ATTACHER UNE CORDE AUTOUR DES DEUX TUYAUX.

INSTALLATION

Système d'évent co-linéaire

Le bon fonctionnement de cet encastrable exige que les tuyaux d'échappement et d'air à combustion soient connectés au bon collier, sur l'ensemble de sortie et la conduite d'air de l'encastrable du foyer à gaz. L'évacuation du conduit d'air de l'encastrable du foyer se trouve sur le côté droit. Installez le chapeau de sortie au côté droit.

IMPORTANT




1. Rallongez soigneusement les tuyaux d'échappement et d'entrée d'air à combustion pour qu'ils atteignent la longueur totale requise de la cheminée.
2. Faites glisser le tuyau d'entrée d'air à combustion au-dessus du collier du chapeau de sortie. Fixez le chapeau de sortie à l'aide de trois (3) vis autoforçadruses.
3. Placez un cordon de pâte à sceller pour les températures élevées autour du bord intérieur de l'extrémité du tuyau d'échappement et faites glisser sur le chapeau de sortie.
4. Fixez le tuyau d'échappement au chapeau de sortie à l'aide de trois (3) vis autoforçadruses. Appliquez un scellant supplémentaire pour température élevée autour du joint pour assurer une étanchéité adéquate.
5. Complétez l'installation du système d'évent tel qu'illustré dans le présent manuel.

Retirer le conduit d'air

Toute l'information stipulée dans la rubrique intitulée « Préparation de l'installation » de ce manuel doit être complétée avant de pouvoir continuer cette installation.

IMPORTANT

Retirez le conduit d'air au-dessus de l'appareil en faisant glisser le conduit d'air vers l'extérieur des canaux. Veuillez vous reporter aux instructions suivantes pour fixer le système d'évent au conduit d'air.



Cet encastable de foyer à gaz est approuvé pour l'installation dans les foyers de maçonnerie et foyers à combustion solide préfabriqués.

Remarque

PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

Toute pièce retirée doit pouvoir être réinstallée si l'encastable vient à être retiré un jour. Le retrait des rivets ou des vis est acceptable.

IMPORTANT

Inspecter et nettoyer la cheminée existante

Vérifiez si la cheminée existante a été bâtie en utilisant des matériaux non combustibles.

Vérifiez si la cheminée existante est propre et en bon état de marche. Nettoyez la cheminée et le foyer pour éviter qu'une odeur de créosote ne vienne pénétrer votre domicile.

Vérifiez que les dégagements autour du manteau combustible et de la paroi latérale sont conformes à la rubrique intitulée Installation des barrières de sécurité du présent manuel.

Le rétractaire, les portes vitrées, les rails de l'écran, les mailles de l'écran et les grilles de foyer doivent être retirés du foyer existant avant d'installer cet encastable de foyer à gaz.

Registre de tirage

Le registre de tirage de l'appareil peut être entièrement bloqué en position ouverte ou retiré pour permettre l'installation de cet encastable de foyer à gaz. Enlevez le couvercle de la cheminée existante.

Conduite de gaz

Une conduite de gaz doit pouvoir être installée à l'encastable (voir la rubrique intitulée Raccordement de la conduite de gaz du présent manuel).

Si le foyer préfabriqué ne possède pas d'orifice d'accès au gaz, un orifice d'accès de 1-1/2 po (37,5 mm) ou moins peut être percé à travers les côtés inférieurs ou la partie inférieure de la boîte à combustion selon les règles de l'art. L'orifice d'accès doit être branché avec une isolation non combustible après que la conduite d'entrée de gaz ait été installée.

Installez la conduite de gaz dans l'encastable du foyer à gaz en la faisant passer à travers l'orifice de la conduite de gaz fourni. Ne placez pas la conduite de gaz de manière à entraver le fonctionnement du ventilateur.

Si l'encastable du foyer à gaz est installé dans des dimensions minimales d'ouverture, la conduite de gaz doit être installée après l'installation de l'appareil en raison de limites d'espace.

Cablage électrique

Des mesures doivent être prises pour fournir une alimentation électrique pour faire fonctionner l'appareil.

Veillez vous reporter à la rubrique intitulée Dimensions de l'appareil de ce manuel pour connaître l'emplacement du boîtier de sortie électrique afin de relier tous les câblages électriques nécessaires à l'encastable du foyer à gaz.

Conversion du foyer

Veillez attacher mécaniquement l'étiquette avec l'avertissement suivant au bas de la boîte à combustion existante afin qu'elle soit visible si l'encastable du foyer à gaz vient à être retiré.


WARNING:
THIS FIREPLACE HAS BEEN CONVERTED FOR USE WITH A GAS FIREPLACE
INSERT ONLY AND CANNOT BE USED FOR BURNING WOOD OR SOLID FUELS
UNLESS ALL ORIGINAL PARTS HAVE BEEN REPLACED, AND THE FIREPLACE
RE-APPROVED BY THE AUTHORITY HAVING JURISDICTION.

AVERTISSEMENT :

CE Foyer a été converti pour une utilisation avec un foyer au gaz
encastable et ne peut être utilisé pour brûler du bois ou
d'autres combustibles solides à moins que toutes les pièces
d'origine aient été remplacées et que le foyer ait été approuvé de
nouveau par l'autorité compétente.

853071

Dégagements minimaux de sortie




Légende :

-  = Zone où la borne n'est pas autorisée
-  = Entrée d'air
-  = Event de terminaison

			A Dégagement au-dessus du sol, d'une véranda, d'une galerie, d'une terrasse ou d'un balcon	30 cm (12 po)	Installations canadiennes ¹
		B Dégagement à côté d'une ou d'une porte pouvant être ouverte	6 po (15 cm) pour les appareils ≤ 10 000 Btu/h (3 kW), 12 po (30 cm) pour les appareils ≤ 10 000 Btu/hr (3 kW) et les appareils < 10 000 Btu/hr (3 kW) et ≤ 50 000 Btu/h (15 kW), 36 po (91 cm) pour les appareils < 100 000 Btu/h (30 kW)	6 po (15 cm) pour les appareils ≤ 10 000 Btu/h (3 kW), 9 po (23 cm) pour les appareils < 10 000 Btu/hr (3 kW) et ≤ 50 000 Btu/h (15 kW), 12 po (30 cm) pour les appareils < 50 000 Btu/h (15 kW)	Installations américaines ²
	C Espace de dégagement des fenêtres fermées en permanence			*	
	D Espace de dégagement vertical d'un soffite ventilé situé au-dessus du terminal et avec une distance horizontale de 61 cm (2 pi) à partir du centre du terminal			*	

Hauteur minimale (H) à partir de la toiture	Pentes du toit	Pieds	Mètres
De 20/12 à 21/12	8,0		2,44
De 18/12 à 20/12	7,5		2,27
De 16/12 à 18/12	7,0		2,13
De 14/12 à 16/12	6,0		1,83
De 12/12 à 14/12	5,0		1,52
De 11/12 à 12/12	4,0		1,22
De 10/12 à 11/12	3,25		0,99
De 9/12 à 10/12	2,5		0,76
De 8/12 à 9/12	2,0		0,61
De 7/12 à 8/12	1,5		0,46
De 6/12 à 7/12	1,25		0,38
Picots à 6/12	1,0		0,30




- Les chapeaux d'évent approuvés exigent un dégagement de 305 mm (12 po) autour des parois en intersection, des surplombs ou avant-toits, tel que vérifié par des données d'essai.

Cet appareil ne doit ni partager ni être connecté à un conduit de fumée desservant un autre appareil.

⚠ AVERTISSEMENT

Dégagements minimaux de sortie de l'évent

EMPLACEMENT DE SORTIE



1. Enlevez et jetez le couvercle de la cheminée existante.
2. Il serait bon d'avoir deux personnes pour compléter cette étape. Placez une personne au niveau du foyer et l'autre en haut de la cheminée.
3. Mesurez de la base du foyer à la partie supérieure de la cheminée.
4. Soustrayez la hauteur de l'encastrement à partir de la mesure précédente. Ceci correspond à la longueur totale du tuyau en aluminium flexible co-linéaire requise pour votre installation.

Déterminer la longueur de la cheminée existante

- Minimum : 3,05 m (10 pi) Maximum : 10,67 m (35 pi)

Hauteur de la cheminée existante :

EXIGENCES DU FOYER EXISTANT

Prises en compte du placement de l'appareil

⚠️ AVERTISSEMENT

En raison des hautes températures de surface qu'il dégage, l'encastable du foyer doit être installé à l'écart de la circulation, des meubles et des rideaux.

- L'encastable du foyer doit être installé sur une surface plane en mesure de soutenir l'encastable et l'évacuation du foyer.
- Cet encastable de foyer doit être installé dans une chambre à coucher.
- Veuillez prêter attention à la grande quantité de chaleur qui sera produite par cet encastable de foyer lorsque vous choisissez son emplacement.


Caractéristiques du foyer existant

IMPORTANT
Des espaces de dégagement suffisants pour permettre l'entretien de l'appareil ainsi qu'un fonctionnement adéquat de l'appareil doivent être respectés.

- Toute tablette à fumée, tout écran et tout déflecteur doit être retiré s'il est attaché à l'aide d'attaches mécaniques. Le cas échéant, retirez la brique réfractaire pour obtenir au moins les exigences d'ouverture minimales.
- Il est interdit de découper des pièces en tôle provenant du foyer existant.
- Si le plancher métallique est retiré, l'encastable doit être directement placé sur la base métallique du foyer métallique. Veuillez attacher mécaniquement l'étiquette « CET APPAREIL A ETE MODIFIE » au bas de la boîte à combustion existante afin qu'elle soit visible si l'encastable du foyer à gaz vient à être retiré.

Exigences minimales en matière d'ouverture du foyer existant

	mm	pouces
A	648	25-1/2
B	839	33
C	432	17
D	534	21




Spécifications de la cheminée


⚠️ AVERTISSEMENT

Tous les regards de nettoyage de la cheminée doivent s'ajuster correctement.


- Cet encastable de foyer doit être installé dans un foyer de maçonnerie à combustible solide ou non combustible préfabriqué qui a été installé conformément aux codes du bâtiment nationaux, provinciaux, étatiques et locaux.
- La cheminée existante doit comporter l'une des caractéristiques suivantes :
 • Cheminée à combustible solide préfabriquée : Diamètre intérieur minimal de 178 mm (7 po)
 • Cheminée en maçonnerie : Diamètre intérieur minimal de 152 mm x 203 mm (6 po x 8 po)




TÉLÉCOM-
MANDE



PILES AAA
(PAQUET DE 3)



BOÎTE DE
PILES 9 V



PILES AA
(PAQUET DE 4)

Lisez attentivement ce manuel du propriétaire et respectez toutes les instructions. Inspecter tout le contenu pour détecter d'éventuels dommages d'expédition et en informer immédiatement votre revendeur le cas échéant. Ne pas installer de pièces endommagées, incomplètes ou de remplacement. Examinez votre bordereau de marchandises pour vérifier que toutes les pièces énumérées ont été reçues.

APERÇU DES PIÈCES

Remarque

Le non-respect de ces instructions annulera la garantie.

Ne pas surcharger les espaces aériens avec de l'isolant ou d'autres matériaux. Cela pourrait provoquer une montée de température et présenter un risque d'incendie et des blessures graves, des dommages matériels ou la mort. Le fonctionnement d'un système d'évacuation mal installé et mal entretenu peut entraîner des blessures graves, des dommages matériels ou la mort.

AVERTISSEMENT

Cet appareil doit être muni d'une évacuation vers l'extérieur. Le système d'évacuation ne doit jamais être fixé à une cheminée qui dessert un autre appareil de chauffage à combustible solide. Chaque appareil à gaz doit utiliser un système de ventilation distinct. Ne pas utiliser de système d'évacuation courant.

AVERTISSEMENT

Lisez complètement et attentivement toutes les instructions avant de commencer l'installation. Ne pas le faire peut entraîner des blessures graves, des dommages matériels ou la mort. Le fonctionnement d'un système d'évacuation mal installé et mal entretenu peut entraîner des blessures graves, des dommages matériels ou la mort.

AVERTISSEMENT

Cet appareil peut être installé à haute altitude. Veuillez vous reporter au National Fuel Gas Code ANSI Z223.1/NFPA 54, au Code sur l'installation des appareils au propane et au gaz naturel (CSA-B149.1), aux autorités locales ou aux codes ayant pouvoir dans votre région au sujet des directives réduites.

Installations américaines - Veuillez vous reporter aux directives de l'American Gas Association pour la méthode de déclassement des appareils conçus pour le gaz. Pour les altitudes supérieures à 2 000 pi (610 m), les taux d'entrée doivent être réduits de 4 % par 1 000 pi (305 m) au-dessus du niveau de la mer.

Installations canadiennes - Lors d'une installation de l'appareil à des altitudes supérieures à 4 500 pi (1 372 m), le classement certifié à haute altitude doit être abaissé de 4 % tous les 1 000 pi (305 m) supplémentaires.

Haute altitude

Pressions du gaz		
Propane (GPL)	5,0 po CE	12,0 po CE
Gaz naturel	10,5 po CE	14,0 po CE
Pression minimale d'alimentation	3,8 po CE	11,0 po CE
Pression maximale d'alimentation		
Pression d'admission		

Caractéristiques du gaz et dimension de l'orifice			
Combustible	Admission max. en BTU/heure	Admission min. en BTU/heure	Dimension de l'orifice
	26 000	14 000	
Gaz nat.			No. 42
PL	24 000	12 000	No. 54

Based on CSA P4-1-15
70%
 Gas Fireplace Energy Efficiency Rating
ENERGYGUIDE
 Canadit
 Gaz naturel

Based on CSA P4-1-15
69%
 Gas Fireplace Energy Efficiency Rating
ENERGYGUIDE
 Canadit
 Gaz PL

18. N'obstruez en aucun cas le flux d'air de combustion ou de ventilation. Prévoyez un dégagement suffisant autour des bouches d'air de la chambre de combustion, ainsi que le dégagement d'accessibilité approprié pour l'entretien et le bon fonctionnement.
19. Ne pas utiliser si l'un des composants a été immergé. Communiquez immédiatement avec un technicien d'entretien qualifié afin qu'il procède à l'inspection et, si nécessaire, qu'il remplace toute pièce du système de contrôle ou commande de gaz ayant été immergée dans l'eau.

20. Ne pas utiliser si l'une des bûches est brisée.
21. Ne pas utiliser un insert soufflant, un échangeur de chaleur ou tout autre accessoire non homologué pour une utilisation avec cet appareil.
22. Ne pas utiliser lorsque la vitre avant est enlevée, fêlée ou brisée. Le remplacement de la vitre doit être effectué par un personnel d'entretien qualifié.

IMPORTANT

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT Il n'est pas rare d'avoir des odeurs pendant la première combustion. Cela est dû au processus de fabrication. Veuillez vous assurer que votre pièce est bien aérée pendant la combustion : ouvrez toutes les fenêtres. Nous vous recommandons de faire brûler votre foyer pendant au moins dix (10) heures la première fois que vous l'utilisez. Placez l'interrupteur du ventilateur sur la position « Off » (ARRÊT) pendant cette période.

AVERTISSEMENT

Ne jamais raccorder cet appareil à un puits de gaz privés (hors service public). Ce gaz s'appelle également gaz de tête de puits.


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Spécifications du produit

Cet appareil :

- a été homologué pour fonctionner au gaz naturel ou au propane. Voir les plaques d'information correspondantes.
 - doit utiliser une trousse de conversion pour brûler le gaz propane.
 - n'est pas destiné à une utilisation avec des combustibles solides.
 - est homologué pour une installation dans une chambre ou un salon-chambre.
 - doit être installé conformément aux codes locaux le cas échéant. S'il n'y en a pas, utilisez le code d'installation courant. La norme ANSI Z223.1/NFPA 54 aux États-Unis, la norme CSA B149.1 au Canada.
 - est homologué pour les maisons mobiles.
 - doit être correctement raccordé à un système d'évacuation.
 - est homologué pour une évacuation à l'aide des composants d'évacuation DuraVent, BDM, ICC et Olympia.
- La classification « Matériau non combustible » inclut entre autres la pierre, la brique et le mortier. Les matériaux non combustibles peuvent recouvrir de façon sécuritaire la face métallique peinte en noir (y compris les plaques rayonnantes) et ne posent pas de risque d'incendie. Ne pas laisser un matériau de finition non combustible dépasser ou interférer avec l'ouverture.
- La classification « Matériau combustible » inclut entre autres le contreplaqué, les cloisons sèches ou les panneaux de particules. Les matériaux combustibles peuvent être en contact avec les côtés, le bas ou l'arrière de la boîte à combustion. Ne pas superposer la façade peinte en noir avec des matériaux combustibles.

Commandes



1. L'installation et les réparations doivent être effectuées par un personnel d'entretien qualifié. L'appareil doit être inspecté par un professionnel qualifié avant d'être utilisé, puis au moins une fois par année par celui-ci. Un entretien plus fréquent pourrait être nécessaire en raison des peluches de tapis, de literie, etc. Il est primordial de maintenir la propreté des compartiments de contrôle, des brûleurs et des canaux de circulation d'air de l'appareil.
2. Utiliser uniquement le type de gaz indiqué sur la plaque signalétique. Cet appareil n'est pas compatible avec d'autres types de gaz, à moins d'utiliser la trousse agréée à cet effet.
3. Ne pas placer le ou les réservoirs d'alimentation propane/PL à l'intérieur d'une construction. Placez les réservoirs d'alimentation propane/PL à l'extérieur. Pour éviter tout problème de performance, ne pas utiliser de réservoir de propane/PL de capacité inférieure à 100 lb.
4. Si vous détectez une odeur de gaz :
 - Coupez l'alimentation en gaz.
 - N'allumez aucun appareil.
 - N'appuyez sur aucun interrupteur électrique et n'utilisez aucun téléphone dans le bâtiment.
 - Rendez-vous chez votre voisin et appelez immédiatement votre fournisseur de gaz. Suivez les instructions du fournisseur de gaz.
5. Ne jamais installer :
 - Dans un véhicule récréatif
 - Où il y a des rideaux, des meubles, des vêtements ou autres objets inflammables à moins de 36 po en avant, au-dessus ou sur les côtés de l'appareil
 - Dans les endroits à fort passage
 - Dans les zones ventueuses ou à courants d'air
6. Cet appareil atteint des températures élevées. Les enfants et les adultes doivent être informés des risques que comportent les surfaces à haute température et doivent demeurer à l'écart de celles-ci pour éviter les brûlures corporelles ou que des vêtements prennent feu. Il restera brûlant un certain temps après son arrêt. Laissez les surfaces refroidir avant de les toucher.
7. Une surveillance étroite doit être exercée lorsque des enfants sont en bas âge et autres sont susceptibles de se brûler par contact accidentel. Nous recommandons l'existence d'une

8. En raison des hautes températures qu'il dégage, l'appareil doit être installé à l'écart de la circulation, des meubles et des rideaux. Les vêtements et autres matériaux inflammables ne doivent pas être déposés sur l'appareil ni près de celui-ci.
9. Ne modifiez en aucun cas l'appareil. Toute pièce retirée pour l'entretien de l'appareil doit être remplacée avant la remise en marche.
10. Éteignez et laissez refroidir l'appareil avant de l'entretenir, l'installer ou le réparer. Seul un technicien qualifié doit l'inspecter et laissez refroidir l'appareil avant de l'entretenir, l'entretenir ou le réparer. L'inspection du système de combustion doit être effectuée par un technicien qualifié. Vous devez maintenir la propreté des compartiments de contrôle, des brûleurs et des canaux de circulation d'air. Un entretien plus fréquent pourrait être nécessaire en raison de peluches et de poussières excessives. Fermez la vanne de gaz et la ventouse avant nettoyage.
12. L'inspection du système d'évacuation doit être effectuée par un technicien qualifié. Si nécessaire, faites nettoyer ou réparer le système d'évacuation.
13. Ne pas laisser de matériaux combustibles comme de l'essence et autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de l'appareil. Ne pas faire fonctionner l'appareil, où ces matériaux sont utilisés ou stockés. Ne pas déposer des objets comme que des vêtements ou des décorations sur ou autour de l'appareil.
14. Ne pas utiliser pour cuire les aliments ou pour brûler du papier ou d'autres objets.
15. Ne déposer aucun objet sur l'appareil.
16. Ne pas utiliser de combustibles solides (bois, charbon, papier, carton, etc.) dans cet appareil. N'utilisez que le type de gaz indiqué sur la plaque signalétique.
17. Après installation, cet appareil doit être mis à la terre conformément aux codes locaux, ou en l'absence de code, au National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, ou au Code de l'électricité du Canada, CSA C22.1.

Lisez ce mode d'emploi attentivement et complètement avant de tenter d'assembler, de faire fonctionner ou de dépanner l'appareil. Toute modification de cet appareil ou de ses commandes peut être dangereuse. Une installation ou une utilisation inappropriée peut causer des blessures graves voire la mort par le feu, des brûlures, des explosions, une intoxication et une intoxication au monoxyde de carbone.

AVERTISSEMENT
AVANT DE COMMENCER

EXIGENCES POUR LE COMMONWEALTH DU MASSACHUSETTS

Dispenses

L'équipement suivant est dispensé de l'article 248 CMR 5.08 (2) (a) 1 à 4 : L'équipement indiqué au chapitre 10 intitulé « Equipement ne nécessitant pas d'évacuation » dans la dernière édition de la norme NFPA 54 telle qu'approuvée par le conseil d'administration ; et l'équipement au gaz à évacuation horizontale installé dans une pièce ou une construction distincte du logement, de la construction ou du bâtiment utilisé en tout ou partie à des fins résidentielles.

Exigence du fabricant

Système d'évacuation de gaz fourni : Lorsque le fabricant de l'appareil au gaz à évacuation horizontale murale homologué « Produit approuvé » fournit un plan du système d'évacuation ou des composants du système avec l'équipement, les instructions fournies par le fabricant pour l'installation de l'équipement et du système d'évacuation doit comprendre :
 • Des instructions détaillées pour l'installation du système d'évacuation ou ses composants ; et
 • Une liste complète des pièces du modèle de système d'évacuation ou du système d'évacuation.

Système d'évacuation d'équipement au gaz NON fourni

Lorsque le fabricant de l'appareil au gaz à évacuation horizontale murale homologué « Produit approuvé » ne fournit pas les pièces permettant l'évacuation des gaz de combustion, mais qu'il détermine des exigences suivantes :
 • Les instructions sur les « systèmes d'évacuation spéciale » doivent être incluses avec les instructions d'installation de l'appareil ou l'équipement, et ;
 • Les « systèmes d'évacuation spéciale » doivent être homologués « Produit approuvé » par le conseil d'administration et leurs instructions doivent comprendre une liste des pièces et des instructions d'installation détaillées.

Une copie de toutes les instructions d'installation de l'appareil au gaz à évacuation horizontale murale homologué « Produit approuvé », de toutes les instructions pour le système d'évacuation, ainsi qu'une liste de toutes les pièces requises pour les instructions de l'évacuation et/ou toutes les instructions sur la conception du système d'évacuation, doivent être conservées avec l'appareil une fois l'installation terminée.

Les exigences ci-après font référence aux différents codes du Massachusetts et aux codes nationaux ne figurant pas dans ce manuel. Pour tous les appareils au gaz à évacuation horizontale murale installés dans toute construction, tout logement ou bâtiment utilisé en tout ou en partie à des fins résidentielles, y compris ceux qui appartiennent au Commonwealth ou qui sont exploités par ce dernier, et où la sortie du conduit d'évacuation dans le mur latéral est à moins de sept (7) pieds au-dessus du sol fini dans la zone de l'évacuation, il convient de respecter les exigences suivantes :

Installation des détecteurs de monoxyde de carbone

Au moment d'installer l'appareil au gaz à évacuation horizontale murale, le plombier (ou le monteur d'installations au gaz) doit vérifier que l'appareil est installé au niveau du sol, où l'appareil au gaz doit être installé. De plus, le plombier (ou le monteur d'installations au gaz) doit vérifier qu'un détecteur de monoxyde de carbone câblé avec alarme et batterie de secours est installé à batterie, avec alarme, est installé à tous les autres étages du bâtiment, de l'habitation ou de la structure desservi par l'appareil au gaz à évacuation horizontale murale. Il va de la responsabilité du propriétaire de s'assurer des services de professionnels agréés pour l'installation des détecteurs de monoxyde de carbone. En cas d'installation de l'appareil au gaz à évacuation horizontale murale dans un vide sanitaire ou un grenier, le détecteur de monoxyde de carbone câblé avec alarme et batterie de secours peut-être installé au niveau du plancher le plus proche. Si les exigences de cette sous-section ne peuvent pas être satisfaites au moment d'achever l'installation, le propriétaire disposera d'une période de trente (30) jours pour se conformer aux exigences ci-dessus, pourvu toutefois qu'au cours de cette période de trente (30) jours, un détecteur de monoxyde de carbone à batterie avec alarme soit installé.

Détecteurs de monoxyde de carbone agréés

Tous les détecteurs de monoxyde de carbone, tel qu'exigé conformément aux clauses ci-dessus, doivent être conformes à la norme NFPA 720 et être homologués ANSI/UL 2034 et certifiés par l'IAS.

Signalétique

Une plaque d'identification en métal ou en plastique doit être fixée permanemment à l'extérieur du bâtiment, à au moins huit (8) pieds au-dessus du sol, directement aligné avec le tuyau du conduit d'évacuation pour le gaz évacué horizontalement de l'appareil ou l'équipement de chauffage. La plaque doit comporter l'inscription suivante en caractères d'au moins un demi-pouce (1/2 po) : « EVACUATION DE GAZ JUSTE EN DESSOUS. NE PAS OBSTRUER ».

Inspection


L'inspecteur du gaz local ou de l'état de l'appareil au gaz à évacuation horizontale murale ne doit pas approuver l'installation, sauf s'il observe lors de l'inspection que les détecteurs de monoxyde de carbone et la signalétique sont installés conformément aux dispositions de l'article 248 CMR 5.08 (2) (a) 1 à 4.

De la condensation va apparaître sur la vitre lors du premier allumage de ce foyer. Il s'agit d'un phénomène normal dans tous les foyers à gaz et elle disparaîtra au bout de quelques minutes. Vous sentirez une odeur de peinture au cours des premières heures de la combustion. Nous vous recommandons de laisser le ventilateur éteint pendant cette période afin d'accélérer la polymérisation de la peinture. Ce foyer peut produire des bruits de degrés divers lorsque l'appareil chauffe et se refroidit, en raison de la dilatation et la contraction du métal. Il s'agit d'un phénomène normal qui n'a pas d'incidence sur la performance ou la longévité du foyer.

Remarque

AVERTISSEMENT

LA VITRE CHAUDE PROVOQUE DES BRÛLURES. NE PAS TOUCHER LA VITRE JUSQU'À CE QU'ELLE AIT REFFROIDI. NE JAMAIS LAISSER DES ENFANTS TOUCHER LA VITRE.



Une barrière conçue pour réduire les risques de brûlures provenant de la vitre chaude est fournie avec cet appareil et doit être installée pour protéger les enfants et autres personnes à risque.

COMMENT COUPER L'ADMISSION DE GAZ DE L'APPAREIL



1. Appuyez sur le bouton "OFF" (ARRÊT) de la télécommande.
2. Coupez l'alimentation électrique de l'appareil s'il faut procéder à l'entretien.
3. Localisez le robinet manuel d'arrêt de gaz installé par votre installateur de service qualifié.
4. Tournez le robinet dans le sens horaire à la position "OFF" (ARRÊT).

INSTRUCTIONS DE MISE EN MARCHÉ

de gaz.

1. ARRETÉ Lisez les instructions de sécurité sur la portion supérieure de cette étiquette.
2. Appuyez sur le bouton "OFF" (ARRÊT) de la télécommande.
3. Coupez l'alimentation électrique de l'appareil.
4. Cet appareil est équipé d'un dispositif d'allumage qui allume automatiquement la pilot. Ne pas essayer d'allumer la veilleuse à la main.
5. Localisez le robinet manuel d'arrêt de gaz installé par votre installateur de service qualifié.
6. Tournez le robinet dans le sens horaire en position "OFF" (ARRÊT). Veuillez attendre cinq (5) minutes pour laisser échapper tout le gaz.
7. Remplissez tout autour de l'appareil, y compris près du plancher, pour détecter une odeur de gaz. ARRETÉ Lisez les instructions de sécurité sur la portion supérieure de cette étiquette. S'il n'y a pas de sécurité sur la portion supérieure de cette étiquette.

QUE FAIRE SI VOUS SENTIEZ UNE ODEUR DE GAZ

- A. Cet appareil est muni d'un dispositif d'allumage qui allume automatiquement la veilleuse. Ne tentez pas d'allumer la veilleuse manuellement.
- B. AVANT DE FAIRE FONCTIONNER, remettez tout autour de l'appareil pour détecter une odeur de gaz. Remettez près du plancher, car certains gaz sont plus lourds que l'air et peuvent s'accumuler au niveau du sol.
- C. Ne touchez à aucun interrupteur, ne pas se servir des téléphones se trouvant dans le bâtiment.
- D. Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz chez un voisin.

Si la manette reste coincée, n'essayez pas de la réparer, appelez un technicien qualifié. Quittez la tente de façon sûre si vous sentez une odeur de gaz. Si la manette reste coincée, n'essayez pas de la réparer, appelez un technicien qualifié. Quittez la tente de façon sûre si vous sentez une odeur de gaz.

ont été plongés dans l'eau.

- A. Suivez les instructions du fournisseur.
- B. Si vous n'arrivez pas rejoindre le fournisseur, appelez le service des incendies.
- C. Ne poussez ou tourner la manette d'admission du gaz qu'à la main. Ne jamais employer d'outil à la main. Ne jamais employer d'outil à cette fin.
- D. Si la manette reste coincée, n'essayez pas de la réparer, appelez un technicien qualifié. Quittez la tente de façon sûre si vous sentez une odeur de gaz.

partiellement. Faites inspecter l'appareil par un technicien qualifié et remplacez toute partie du système de contrôle et toute commande qui ont été plongés dans l'eau.

POUR PLUS DE SÉCURITÉ, LIRE AVANT DE METTRE EN MARCHÉ


AVERTISSEMENT : Quitte que ne respecte pas à la lettre les instructions de la présente notice risque de déclencher un incendie ou une explosion entraînant des dommages, des blessures, voire la mort.

Remarque

Cette image n'est qu'un exemple. L'étiquette qui se trouve sur l'unité sera légèrement différente.




ÉTIQUETTE DE SÉCURITÉ

Description des pièces	
A	Assemblage de la vitre du loquet
B	Lit de braises
C	Vanne de contrôle avec assemblage du brûleur
D	Module de commande
E	Panneaux rétractaires
F	Encastable du foyer
G	Echappement/conduit d'air co-linéaire
H	Smill-bûches



⚠ AVERTISSEMENT
 Si les pièces ne sont pas positionnées conformément aux diagrammes suivants ou si des pièces autres que celles approuvées pour cet appareil sont utilisées, des blessures corporelles ou des dommages matériels peuvent survenir.

APERÇU DE L'ASSEMBLAGE DES PIÈCES



Dimensions physiques		
A	Largeur arrière	18-3/4
B	Profondeur	14-11/16
C	Hauteur	19
D	Largeur	30-7/16
E	Largeur d'ouverture de la boîte à combustion	26-11/16
F	Hauteur d'ouverture de la boîte à combustion	12-11/16
G	De l'arrière à l'orifice de la conduite de gaz	8-9/16
H	De la base à l'accès de la conduite de gaz	1-5/8
J	De l'avant à l'axe central de l'évent	8-7/8
K	Du bas à l'accès électrique	1-11/16
L	De l'arrière à l'accès électrique	9-7/8
M	Hauteur arrière	14-5/8
N	De l'arrière à l'axe central de l'évent	5-1/2
		139
		mm
		pouces

DIMENSIONS DE L'APPAREIL

Informations supplémentaires sur la polymérisation.....	32
Puis-je continuer à faire fonctionner l'appareil en cas de panne de courrant?.....	32
Quel est l'entretien annuel requis?.....	32
Comment dois-je nettoyer la vitre?.....	32
L'aspect de ma flamme est-il correct?.....	32
Que dois-je faire en cas de suie?.....	33
Comment puis-je faire passer la télécommande de °C à °F?.....	33
Comment puis-je passer en mode de sécurité enfant?.....	34
Quand dois-je changer les piles de ma télécommande?.....	34
Pourquoi mon thermostat disparaît-il de ma télécommande?.....	34
Pourquoi l'appareil ne s'allume pas?.....	34
RÉGLAGES	34
Test de pression.....	34
Test de pression d'entrée.....	35
Test de la pression d'admission.....	35
Réglages de la flamme du brûleur.....	35
Réglage de la flamme de gaz.....	35
DÉPANNAGE	37
Système de brûleur et de veilleuse.....	39
Ventilateur.....	39
Système d'évent.....	39
Assemblage de la vitre.....	40

5	DIMENSIONS DE L'APPAREIL.....
6	APERÇU DE L'ASSEMBLAGE DES PIÈCES.....
7	ÉTIQUETTE DE SÉCURITÉ.....
7	EXIGENCES POUR LE COMMONWEALTH DU MASSACHUSETTS.....
8	Installation des détecteurs de monoxyde de carbone.....
8	Détecteurs de monoxyde de carbone agréés.....
8	Signalétique.....
8	Inspection.....
8	Dispenses.....
8	Exigence du fabricant.....
8	Système d'évacuation d'équipement au gaz NON fourni.....
9	AVANT DE COMMENCER.....
10	CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT.....
10	Spécifications du produit.....
10	Commandes.....
11	Haute affluide.....
11	APERÇU DES PIÈCES.....
12	EXIGENCES DU FOYER EXISTANT.....
12	Prises en compte du placement de l'appareil.....
12	Caractéristiques du foyer existant.....
12	Exigences minimales en matière d'ouverture du foyer existant.....
12	Spécifications de la cheminée.....
12	Hauteur de la cheminée existante :.....
13	Déterminer la longueur de la cheminée existante.....
13	EMPLACEMENT DE SORTIE.....
13	Dégagements minimaux de sortie de l'évent.....
14	Dégagements minimums de sortie.....
15	PRÉPARATION DE L'INSTALLATION.....
15	Inspecter et nettoyer la cheminée existante.....
15	Registre de tirage.....
15	Conduite de gaz.....
15	Câblage électrique.....
15	Conversion du foyer.....
16	INSTALLATION.....
16	Système d'évent co-linéaire.....
16	Retirer le conduit d'air.....
17	Exécuter le système d'évent.....
17	Connecter le tuyau de ventilation au conduit d'air.....
18	Placer et sécuriser l'appareil.....
19	RACCORDEMENT DE LA CONDUITE DE GAZ.....
19	Conversion de gaz (vendu séparément).....
19	Installation de la conduite de gaz.....
19	REVÊTEMENT ET FINITION.....
19	Dégagements par rapport aux matériaux combustibles.....
20	INSTALLATION DES BÛCHES, DOUBLURES ET BARRIÈRES DE SÉCURITÉ.....
20	CONFIGURATION DE L'ENCASTRABLE DU FOYER À GAZ.....
20	Assemblage du cadre vitré.....
20	Retirer l'assemblage vitré.....
21	Installer l'assemblage vitré.....
22	PANNEAU DE CONTRÔLE.....
22	INFORMATIONS ÉLECTRIQUES.....
22	Instructions de mise à la terre.....
22	Exigences de câblage.....
24	PIÈCES DE RECHANGE ET ENTRETIEN.....
24	Surchauffe du brûleur.....
24	Maintenir la bonne flamme de la veilleuse.....
24	Comment accéder aux composants.....
25	Assemblage de la vanne.....
26	Liste de vérification de l'installation.....
26	Liste de vérification de l'allumage.....
26	INFORMATIONS OPÉRATIONNELLES.....
26	Utilisation de votre télécommande.....
26	Synchronisation de la télécommande.....
27	Fonctions de la télécommande.....
28	Redémarrage automatique de sécurité.....
28	Fonction d'allumage.....
28	Fonction d'arrêt.....
28	Comprendre les icônes de votre télécommande.....
28	Détails de l'icône.....
29	Modes IPI et CPI.....
29	Passer en mode IPI ou CPI.....
30	INSTRUCTIONS DE PREMIER ALLUMAGE.....
30	Information de sécurité.....
30	Consignes d'utilisation.....
31	Arrêter l'appareil.....
31	FOIRE AUX QUESTIONS.....
31	Où puis-je trouver le numéro du modèle et le numéro de série?.....
31	Que se passe-t-il lors du premier allumage?.....

Laboratoire :

PFS-TECO Laboratoires, Clackamas, Oregon

Normes :

- ANSI Z21.88-2017 / CSA 2.33-2017, Radiateur pour foyers au gaz rejeté à l'air libre
- CSA 2.17-2017, Appareils au gaz destinés à la haute altitude
- CSA P.4.1-2015, Méthodes de test pour mesurer l'efficacité annuelle du foyer

Cette installation doit être conforme aux codes locaux ou, en l'absence de ceux-ci, au National Fuel Gas Code, à la norme ANSI Z223.1/NFPA 54, ou au Code d'installation du gaz naturel et du propane CSA B149.1.

AVERTISSEMENT

LA VITRE CHAUDE

PROVOQUE DES BRÛLURES.

NE PAS TOUCHER LA VITRE

JUSQU'À CE QU'ELLE

AIT REFRROIDI.

NE JAMAIS LAISSER DES

ENFANTS TOUCHER LA VITRE.



Une barrière conçue pour réduire les risques de brûlures provenant de la vitre chaude est fournie avec cet appareil et doit être installée pour protéger les enfants et autres personnes à risque.

852502B




Nous recommandons une installation et un entretien de nos âtres au gaz par des professionnels certifiés aux États-Unis par le National Fireplace Institute® (NFI) en tant que spécialistes NFI en gaz.

- Si les codes locaux ne l'interdisent pas, l'appareil peut être installé dans une maison préfabriquée (États-Unis seulement) ou mobile provenant du marché secondaire et installée de manière permanente. Cet appareil n'est compatible qu'avec le type de gaz indiqué sur la plaque signalétique. Cet appareil n'est pas compatible avec d'autres types de gaz, à moins qu'un ensemble certifié ne soit utilisé à cet effet.
- Après commercialisation : Vente conclue, produit non destiné à la revente, provenant du fabricant.

ACADIA

HEARTH



AVERTISSEMENT :
RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION
Le non-respect strict des instructions de sécurité risque de provoquer des blessures graves, la mort ou des dommages matériels.

- N'utilisez ou n'entrez pas d'essence ou autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou un autre.
- QUE FAIRE SI VOUS DÉCELEZ UNE ODEUR DE GAZ
- N'allumez aucun appareil.
- N'appuyez sur aucun interrupteur électrique et n'utilisez aucun téléphone dans le bâtiment.
- Quittez immédiatement le bâtiment.
- Rendez-vous chez votre voisin et appelez immédiatement votre fournisseur de gaz. Suivez les instructions du fournisseur de gaz.
- Si vous n'arrivez pas à joindre votre fournisseur de gaz, appelez le service d'incendie.
- L'installation et l'entretien de l'appareil doivent être effectués par un installateur qualifié, un service d'entretien ou le fournisseur de gaz.

Veillez lire ce manuel AVANT d'installer et d'utiliser ce foyer.

INSTALLATEUR : Laissez ce manuel avec l'appareil.
CONSUMMATEUR : Conservez ce manuel comme référence ultérieure.

AVERTISSEMENT DE LA PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE :
Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris au monoxyde de carbone, reconnu dans l'Etat de la Californie comme causant le cancer et des malformations congénitales ou autres dommages au fœtus. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site www.P65warnings.ca.gov

109 East 17th Street, Suite 5478 • Cheyenne, WY 82001 • Téléphone : (833) 222-3241 • Site Web : www.acadiahearth.com

